



# Braukmann CBU142

[Installation instructions](#)[Einbauanleitung](#)[Monteringsvejledningen](#)[Instruksjoner for installasjon](#)[Monteringsanvisning](#)**Compact Booster Unit - single pump****Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation****Kompakt trykforøgeranlæg - enkelt pumpe****Kompakt trykkforsterker - enkel pumpe****Återströmningsskydd / Återströmningsmodul**

## 1 Safety Guidelines

1. Follow the installation instructions.
2. Use the appliance
  - according to its intended use
  - in good condition
  - with due regard to safety and risk of danger.
3. Note that the appliance is exclusively for use in the applications detailed in these installation instructions (see 4.2 Technical Data). Any other use will not be considered to comply with requirements and would invalidate the warranty.
4. Please take note that any assembly, commissioning, servicing and adjustment work may only be carried out by authorized persons.
5. Immediately rectify any malfunctions which may influence safety.

### 1.1 General comments

- The operating manual includes basic instructions for assembly, operation and maintenance. They ensure safe handling and avoids personal injuries or property damage
- Observe all safety instructions.
- Before assembly and start-up, the manual has to be read by the operator as well as by the responsible technical/operating personnel and has to be stored at the site of the compact booster unit at all times.
- This operating manual must always remain accessible at the plant.
- Instructions and markings that are directly attached to the product have to be observed and must be kept completely legible. This applies for example to:
  - Arrow for flow direction
  - Connection labels
  - Identification plate

### 1.2 Intended use

The compact booster unit may only be operated in such areas as described in the other applicable documents.

- Operate the compact booster unit only if it is in perfect working condition.
- Do not operate the compact booster unit if it is only partially assembled.
- The compact booster unit may only be used to pump the medium as described in the documentation of the respective version.
- Never operate the compact booster unit without pump medium.
- Observe the values for minimum pumping rates (avoiding damage because of overheating, storage damage, ...).

- Observe the values for maximum pumping rates (to avoid damage due to overheating, floating ring seal damage, cavitation damage, storage damage, ...).
- Do not throttle the input of the compact booster unit (to avoid cavitation damage).
- Other modes of operations, if not mentioned in the documentation, have to be coordinated with the manufacturer.

### 1.3 Personnel qualification and training

- Only let specially qualified personnel perform repair and maintenance work.
- The area of responsibility and supervision of the personnel must be precisely regulated by the operator during transport, installation, operation, maintenance and inspection.
- This compact booster system may only be assembled, started, maintained, and shut down by persons who have been trained, instructed and authorised to do so.
- In some cases, training can be arranged by the manufacturer if asked by the operator.
- Training or personnel to operate system may only be conducted under the supervision of specialised technicians.

### 1.4 Consequences and dangers that result from not observing the manual

- Not observing this manual will lead to loss of the warranty and make damage claims invalid.
- Failure to observe the manual can lead, for example, to the following dangers:
  - Hazard to persons caused by electrical, thermal, mechanical, and chemical influences
  - Loss of important product functions
  - Failure to perform required maintenance and service measures
  - Environmental hazard caused by leakage of hazardous substances

### 1.5 Safety-conscious working

Besides the safety instructions presented in this manual and its intended use, the following safety regulations are valid:

- Accident prevention regulations, safety and operating regulations
- Explosion prevention and protection regulations
- Safety regulations for handling hazardous substances
- Applicable standards, regulations and laws

### 1.6 Safety instructions for the operator/operating personnel

- Provide on-site protection against contact for hot,cold, and moving parts and check if they function properly.

- Do not remove the protection against contact during operation of the pump.
- Eliminate hazards caused by electrical energy (for details refer to the country specific regulations and/or local power supply companies).
- If there is no risk of the hazard potential being increased by switching off the pump, provide an emergency stop command device in the immediate vicinity of the pump / pump unit when installing the pump set.

## 1.7 Safety instructions for maintenance, inspections and assembly

- Alterations or modifications of the system are only permitted with the consent of the manufacturer.
- Use only original parts or parts authorised by the manufacturer.
- Use of parts other than those authorised may lead to loss of liability for any damage they may cause.
- The compact booster unit is assembled, commissioned, maintained, and shut down solely by sufficiently qualified and authorised personnel.
- The operator must ensure that the compact booster unit is maintained and assembled by sufficiently qualified and authorised personnel.
- Perform service on the system only when the machine is off.
- The pump housing has to be at ambient temperature.
- The pump housing has to be depressurised and empty.
- The procedures described in the manual for shutting down the system have to be observed under all circumstances.
- Reinstall safety equipment and protective devices and activate them again immediately after work on the system has been completed. Before starting up again, observe the start-up checklist.
- Keep unauthorised persons (e.g. children) away from the system.
- Wait at least 10 minutes before opening the compact booster unit or before removing the power voltage

## 1.8 Unauthorised operation types

The limits that are stated in the documentation have to always be complied with. The delivered system is only guaranteed to operate reliably when it is used as intended.

# 2 General information

## 2.1 Basic Principles

The manual is a part of the series and the versions as mentioned on the title page. The manual describes the safe and proper use in all modes of operation.

The manual describes the safe and proper use in all modes of operation.

The type label indicates the series and size, the most important operating data and the order number. The factory number/serial number describes the identifies the system uniquely and serves this purpose for all further business transactions.

## 2.2 Installation of the incomplete machine

For installation of incomplete machines, refer to the respective chapter Maintenance.

## 2.3 Target group

Target group for the operating instructions is technical trained personnel.

## 2.4 Other applicable documents

Documents	Contents
Supplier documentation	Operating manuals and further documentation of auxiliary equipment and integrated machine parts

## 2.5 Safety instructions in this manual



### DANGER!

Places with this sign signify that death, severe bodily injury or significant property damage will occur if the appropriate precautionary measures are not followed!



### WARNING!

Places with this sign signify that death, severe bodily injury or significant property damage may occur if the appropriate precautionary measures are not followed!



### CAUTION!

Places with this sign signify that small bodily injury or slight property damage may occur if the appropriate precautionary measures are not followed!



### DANGER!

General danger zone

In combination with a signal, this symbol indicates danger of death or injury.



### HAZARDOUS VOLTAGE!

Hazardous voltage

In combination with a signal, this symbol indicates danger of injury from electrical voltage and information for protection of electrical voltage.

**CAUTION!**

Machinery defect

In combination with the signal CAUTION, this symbol indicates danger of the machine and its functions.

### 3 Transportation and Storage

#### 3.1 Check condition upon delivery

1. Check the contents of each package for damage upon delivery.
2. In the case of transport damage estimate the extent, document the damage and notify Resideo immediately in writing.

#### 3.2 Transportation

**DANGER!**

Overturning of the compact booster unit

Danger of being crushed by compact booster unit!

- Never get the system tangled in electrical lines.
- Follow the local safety regulations.
- Consider weight, balance point and suspension point
- Use only appropriate and authorised means of transportation, as crane, fork lift or hand lift.
- By using a crane, attach and transport the safety separation station as illustrated otherwise move the pallet with a forklift or pallet truck.



Fig. 1 Attaching the lifting means and transportation

Selecting the adequate transportation device for the weight class.

1. Remove packaging and caps in the connection openings
2. Check the damage in transit.
3. Transport the compact booster unit to the assembly site

4. Lift the compact booster unit with a suitable lifting device from the pallet
5. Sling the compact booster unit as shown.
6. Lift the compact booster unit with a suitable lifting device from the pallet and dispose the pallet
7. Put the compact booster unit carefully down at the installation site.

#### 3.3 Storage/Preservation

**CAUTION!**

Damage during storage caused by frost, humidity, dirt, UV radiation or pests

Corrosion/Contamination of the compact booster unit!  
Protect the compact booster unit against frost, do not store outside.

**CAUTION!**

Damp, dirty or damaged openings and junctions  
Leakage or damage of the compact booster unit!

- Uncover openings in the compact booster unit only during installation.

#### 3.4 Return delivery

1. Remove the power plug from the plug socket
2. Rinse and clean the compact booster unit, especially for harmful, explosive, hot or other high-risk fluids.
3. If pumped liquids have been transported whose residues with the humidity lead to corrosion damage or ignite in the event of oxygen contact, the compact booster unit must be additionally neutralized and blown through with anhydrous gas to dry.
4. The compact booster unit must always be accompanied by a fully completed declaration of non-objection. It is imperative that you indicate any applied safety measures and decontamination measures.

#### 3.5 Disposal

**WARNING!**

Hazardous or hot pump medium  
Hazardous for humans and environment!

- Collect and dispose drilling fluid
- Wear protective clothing and mask if necessary.
- Observe the legislature concerning disposal of hazardous media.
- 1. Remove compact booster unit.  
Collect grease and lubricants during disassembly
- 2. Separate the pump materials for example according to:
  - Metal
  - Synthetic material
  - Electronic junk
  - Grease and lubricants

3. Dispose according to local regulations or have them disposed of according to regulations.

Electrical appliances or electronic equipment marked with the adjacent symbol may not be disposed of with household waste at the end of its service life.

To return, contact the local disposal partner.

If the old electrical appliance or electronic device contains personal data, the user himself is responsible for their deletion before the devices are returned.

## 4.2 Technical Data

Media	
Medium:	Industrial water Cooling water Liquids which do not attack the materials chemically and mechanically. max. +30 °C
Flow rate:	up to 8 m <sup>3</sup> /h, 2,22 l/s
Max. pumping head:	76 m
Connections/Sizes	
Connection sizes:	G 1 1/4" - R 1 1/4"
Pressure values	
Max. operating pressure:	8 bar

## 4.3 Options

For Options visit [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)

## 4.4 Identification plate




Fig. 2 Identification plate (Example)

1 Series, Size	2 Mains voltage, current consumption
3 max. pumping head	4 Power consumption
5 Production number	6 Max. permissible flow rate
7 Ingress protection rating	8 Order number

## Key for production number

Item	Meaning
19	Year of production
03	Week of production

Note: For example: 1903

## 4.5 Noise expectancy values

Refer to pump manual for noise value of the pump.

## 4.6 Dimensions

### Overview




Fig. 3 Dimensions

Note: All dimensions in mm unless stated otherwise.

## 5 Installation Guidelines

### 5.1 Testing before set-up



#### WARNING!

Installation on non-level and non-structural installation sites

Personal and property damage!

- ▶ Ensure sufficient compressive strength according to class C12/15 for concrete in the exposition class X0 according to EN 206-1.
- ▶ Installation location has to be horizontal
- ▶ Observe the weight



#### NOTICE

Sufficient noise insulation for the building is ensured due the compact booster unit's safety store.



#### NOTICE

Do not operate the compact booster unit near living rooms and bedrooms.

Check the following points prior to installation:

- Inspect the building architecture and prepare it according to the dimension sheet.
- According to specifications on the type label, the system is suitable for the electric supply network.
- Frost-free installation location
- Lockable installation location
- Well ventilated installation location
- A sufficiently dimensioned dewatering connection (drain connection or similar) is required (observe EN 12056).
- If available, observe the creep resistance of the compensator.
- Compensators have to be able to be easily replaced.

### 5.2 Installation compact buster unit



#### WARNING!

The compact booster unit is top heavy.

Danger of injury of overturning of the compact booster unit

- ▶ Secure the system so that it cannot tip over before it has been permanently anchored.
- ▶ Anchor the system securely to the foundation.



To avoid the transfer of pipeline forces and structure-borne sound to the compact booster unit, it is recommended to install compensators with a tie bar.

Packaging is removed

Suitable location is selected according to specifications

For service work there is sufficient space in all directions.

1. Mark the installation holes on the floor as described in the data sheet.
2. Drill holes (maximum Ø12 mm).
3. Insert suitable, proper sized dowels.
4. Position the system for installation.
5. Anchor the system solidly to the foundation with adequate bolts.

## 5.3 Connecting pipeline



### CAUTION!

Airbag formation in the suction line

Compact booster unit can not suck in any medium!

- Install the pipeline rising




Fig. 4 Correct connection of the pipeline

The use of compensators with tie bars is recommended.

1. Always install pipelines so that they are free of tension.
2. Pipeline with discharge pressure lines with the distribution lines on the backfeed and discharge side.

### 5.3.1 Installation of pipeline compensator



### DANGER!

Sparks and radiant heat

Fire hazard!

- Take appropriate measures to protect the compensator during welding work in the vicinity.



### CAUTION!

Leaky compensator

Flooding the installation room.

- Check regularly for rips and blisters, exposed material or other defects.

The compensator is provided with a structure-borne sound insulation to intercept the length limitation to absorb any reaction forces.

1. Install the compensator in the pipeline without tension.
2. Fasten bolts equally cross-wise.

3. Do not paint the compensator and always protect it against oil.
4. The compensator has to be accessible on the compact booster unit at any time for inspection purposes and for this reason should not be included in the pipe insulation.
5. The compensator is subject to wear.

## 5.4 Electrical connection



### HAZARDOUS VOLTAGE!

Unqualified persons working on the compact booster unit

Danger to life from electric shock!

- Work on electrical equipment may only be performed by specialist electric technicians.
- Observe IEC 60364 regulations.



### HAZARDOUS VOLTAGE!

Faulty mains connection

Damage to the electricity network, short circuit!

- Observe the conditions for technical connections of the local power supply companies.

The diameter of the electrical supply line has to be determined according to the total connection value.

## 6 Commissioning/ Decommissioning

### 6.1 Commissioning

#### 6.1.1 Start-up requirements



### CAUTION!

Dry running pump

Damage of the pump / Compact booster unit

- If the dry running protection is deactivated, then the operator takes responsibility in the case of dry running.

Before start-up of the compact booster unit, the following points have to be ensured:

- The compact booster unit is electrically connected to all protective devices in accordance with the regulations.
- The relevant VDE and country-specific regulations have to be adhered to and fulfilled.

#### 6.1.2 Fill up and vent the compact buster unit



### CAUTION!

The pipeline is not free of residue

Damage of the pump / Compact booster unit

- Before start-up (and testing) make sure that pipelines and compact booster unit are free of residues.

- i** The compact booster unit is hydraulically tested with water and then emptied before delivery. The whereabouts of residual water is technically unavoidable.
- Remove the caps of the connection openings shortly before installation
- Before start-up of the compact booster unit, observe EN 806.
- After long service life, a rinse or professional disinfection is recommended.
- For larger or widely branched piping systems, the rinsing of the compact booster unit can be done locally.
- i** Floating ring seals may briefly show signs of leakage during start-up, but no longer after a short period of operation.
- Pipe fittings between pump and pipeline have to be tightened.
  - The original operating manual of the pump is available.
  - Flange connections have to be checked if they are fastened tightly.
  - In and output openings for air-cooling of the motor are free.
- All shut-off valves in the system are open.
  - The precharge pressure of the membrane pressure vessel is checked.
  - 1. Open the vent screws on the pump according to the original operating instructions of the pump set.
  - 2. Slowly open the shut-off valves on the input side and fill the system until pump medium runs out of every ventilation borehole.
  - 3. Close the ventilation screws, tighten pump ventilation lightly.
  - 4. Switching on the compact booster unit.
  - 5. Loosen the vent screws and allow any remaining air to escape.
  - 6. Open shut-off valve.
  - 7. Loosen the vent screws and allow any remaining air to escape.
  - 8. Tighten the vent screw.
  - 9. Check if the pump runs smoothly.
  - 10. Close the pressure-side shut-off valve and check whether the pump reaches the zero point.
  - 11. Close shut-off valve
- Pump switches off

### 6.1.3 Switch on

The compact booster unit is filled and ventilated

1. Insert mains plug in the electrical socket.

## 6.1.4 Start-up checklist

Work steps	Action	finished
1	Read operating manual.	
2	Check the voltage supply and compare with the values on the type label.	
3	Check the grounding system (by measurement).	
4	Check the mechanical connection to the water supply system. Tighten the flanges and the screws.	
5	Fill and ventilate the compact booster unit from the input side.	
6	Check the refilling.	
7	Check the switching device to see if all electrical lines are still securely plugged into the clamps.	
8	Check the preset value, correct if necessary.	
9	Check if the dry running protection is functioning. If not available, note in start-up protocol.	
10	Venting the pump a second time, after it has been running for a few minutes (5 to 10).	
11	Check the precharge pressure	
12	Fill out the start-up protocol with the operator and show the operator how the machine functions.	

## 6.2 Limits of operating range



### DANGER!

Exceeding the limits

Damage to the pump unit!

- Observe the operating data specified in the data sheet.
- Avoid operation against closed shut-off valve.

- Never operate the pump set outside the limits specified below.



### DANGER!

Risk of explosion!

Exceeding the limit of use regarding to the pumped medium.

- Never pump different fluids that can chemically react with each other.

- Never pump a flammable medium with a medium temperature above the ignition temperature.



#### CAUTION!

Excessive temperature difference between medium and pump

Damage of the machine!

- The temperature difference between medium and pump must never exceed 60 °C.
- In cases where the temperature difference between the pump and the medium is higher than 30 °C, slowly fill / warm the pump to avoid the risk of a temperature shock.

The operating range depends on the application and a combination of pressure and temperature.

### 6.2.1 Environmental conditions

Keep parts in their original packaging and unpack them shortly before use.

The following parameters apply during transportation and storage:

Parameter	Value
Environment:	clean, dry and dust free
Min. ambient temperature:	0 °C
Max. ambient temperature:	+40 °C
Max. ambient relative humidity:	85 % *

\*non condensing

### 6.2.2 Max. operating pressure



#### CAUTION!

Exceeding the permissible operating pressure.

Damage to seals and connections!

- Do not exceed the operating pressure in the data sheet.

### 6.2.3 Pumped medium

- Industrial water
- Cooling water
- Liquids which do not attack the materials chemically and mechanically.

### 6.3 Decommissioning

#### 6.3.1 Switch off

1. Pull out the electrical mains plug

#### 6.3.2 Measures for decommissioning

The compact booster unit is disconnected from the power supply.

1. Close ball valve
2. If available, connect the inlet to the tank.
3. Open drain plug 1 and empty the tank.




Fig. 5 Open drain plug

- 1 Drain plug

## 7 Operation



#### CAUTION!

Improper operation

Damage to the pump system!


- Ensure that all local requirements are achieved, in particular the Machinery Directive and the Low-Voltage Directive.
- Check electrical wiring before start-up.

### 7.1 Pump control unit



- |   |  |
|---|--|
| 1 | The green light goes on to signal standby mode.                  |
| 2 | The red light comes on in case of water shortage or malfunction. |
| 3 | Reset-function   |
| 4 | Mains cable<br>(Diameter 11.5 mm)                                |

Fig. 6 Pump control unit (outside)



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Clamps on the motor                     |
| 2 | Adjustment screw for precharge pressure |
| 3 | Clamps on the mains cable               |

Fig. 7 Pump control unit (inside)

## 7.2 Functions and features

### 7.2.1 Change switch-on pressure

The switch-on pressure is adjustable within a range of 2 to 3.5 bar

1. Unscrew the screws of the cover with a suitable tool and remove the cover.
2. Rotate adjustment screw and set the switch-on pressure to the desired value.
3. Replace cover and tighten the screw hand-tight.

### 7.2.2 Change error messages

The red light comes on in case of water shortage or malfunction.

The cause of the fault is detected and eliminated.

1. Press reset button for approx. 3 seconds.

## 8 Maintenance

### 8.1 General information/Safety regulations



#### HAZARDOUS VOLTAGE!

Unintentionally switching on the compact booster unit

Danger to life!

- The compact booster unit has to be voltage free for all repairs and maintenance work. (Pull out the electrical mains plug)
- Secure against restart.



#### WARNING!

Inappropriate lifting/moving of heavy modules or components

Risk of injury or property damage!

- When moving heavy modules or components, use suitable transport devices, lifting devices and lifting accessories.



#### CAUTION!

Unqualified persons working on the compact booster unit

Risk of injury!

- Only let specially qualified personnel perform repair and maintenance work.



#### CAUTION!

Inappropriately maintained compact booster unit

The proper function of the compact booster unit can no longer be ensured!

- Maintain the compact booster unit regularly.
- Set up a maintenance schedule for the compact booster unit that focuses especially on the pump lubrication, shaft seal and clutch.

The compact booster unit is assembled, commissioned, maintained, and shut down solely by sufficiently qualified and authorised personnel.

- Always observe the safety regulations and instructions.
- Observe the instructions for working on the pumps.
- In case of damage, please contact our service department.
- By setting up a maintenance schedule, the required maintenance to avoid expensive repairs and achieve fault-free and reliable functioning of the compact booster unit is held to a minimum.
- Avoid any use of force in connection with disassembly and assembly.
- During normal operation, no biological danger results from the compact booster unit.
- Hazards might result microbial contamination.
- Please clean the buffer tank regularly with clean drinking water!

## 8.2 Maintenance

### 8.2.1 Monitoring Operation



#### CAUTION!

Dry running causes increased wear

Damage to the pump unit!

- Never operate the pump unit when it is empty.
- Never close the shut-off valve in the suction line and/or supply line during operation.



#### CAUTION!

Exceeding the permissible temperature for the pumped medium

Damage to the pumps!

- Operation is not permitted with closed shut-off valves over longer periods of time (overheating of pump medium).

- ▶ Observe the temperature values as stated in the data sheet and under technical data.

During operation observe and check the following points:

- Compare the precharge pressure of the membrane pressure vessel to the recommended values.

## 8.2.2 Maintenance schedule

Interval	Measure
Min. once a year	<p>The pump and drive motor should run smoothly, the floating ring seals should not leak</p> <p>Check if the shut-off, drain and check valves function properly and don't leak.</p> <p>Strainer in the pressure reducing valve, if applicable</p> <p>Check the compensators for wear (if applicable).</p> <p>Check the precharge pressure and, if necessary, check if the membrane pressure vessel leaks.</p> <p>Check automatic switching.</p> <p>Check the switch-on/off points of the system.</p> <p>Check the water supply, precharge pressure, water shortage monitoring, and pressure reducing valve.</p> <p>Check if the overflow is sealed and clean.</p>

## 8.2.3 Set the precharge pressure

-  **DANGER!**  
Filling wrong gas in expansion vessel  
Danger of poisoning!
- ▶ Only fill the pressure pad with nitrogen.
-  **CAUTION!**  
Precharge pressure too high  
Danger of damaging the tank!
- ▶ Observe the values as stated by the manufacturer of the tank (refer to type label or the tank manual).

The precharge pressure for the pressure vessel should be set to a value that is lower than the programmed switch-on pressure.

### Example: Precharge pressure 10% below the switch-on pressure

Precharge pressure of the membrane pressure vessel  $p = 0.9$

$\times p_E$

$p_E$  = switch-on pressure of the compact booster unit

### Recommendation

These are average values. Experiments conducted on tanks have shown that the best storage volumes were achieved for pressures >3bar with a factor of 0.9 and pressures of <3bar with a factor of 0.8.

Example:

$p_E = 5$  bar: Precharge pressure  $5 \times 0.9 = 4.5$  bar

$p_E = 2$  bar: Precharge pressure  $2 \times 0.8 = 1.6$  bar

### Check the precharge pressure :

1. Close shut-off valves under the membrane pressure vessel.
2. Empty the membrane pressure vessel via the drain valve.

- Check the running noise of the roller bearings. Vibrations, noise, and increase in power consumption for consistent operating conditions are a sign of wear.
- If available, observe the functions of the additional connections.

3. Unscrew the protective cap of the valve on the membrane pressure vessel and store it
4. Use a suitable checking device (eg tire-pressure gauge) to check the precharge pressure.
5. Mount the protective cap of the valve on the membrane pressure vessel.

### Fill the membrane pressure vessel

- Unscrew the protective cap of the valve on the membrane pressure vessel and store it
- Refill nitrogen via the valve.
- Mount the protective cap of the valve on the membrane pressure vessel.

## 8.3 Replace switching device

1. Remove the power plug from the plug socket
2. Pipework needs to be drained
3. Close ball valve
4. Loosen union nut of the switching device
5. Replace switching device
6. Fill up pipelines
7. Put power plug into the plug socket
8. press reset-button on the switching device

## 9 Troubleshooting

-  **WARNING!**  
Improper work for troubleshooting  
Risk of injury!
- ▶ Observe the relevant instructions in this operating manual and / or the manufacturer's documentation

-  Our customer service department is at your service.  
Failure to comply will lead to loss of any liability claims.

A	Compact booster unit shuts off
B	Pressure fluctuation on pressure side
C	The compact booster unit does not start.
D	The pump is running but doesn't pump water.
E	Compact booster unit is pumping too little
F	Pressure on pressure side too little
G	Pressure on pressure side too high

H	Leakage of the mechanical seal
I	Overheating of the motor/pump.
J	The motor protection switch is activated.
K	Compact booster unit does not turn off
L	Compact booster unit is turning on and off too often
M	Overheating of the motor/pump.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Cause	Remedy
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Protection against dry running is not connected	Connect or bypass
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	The main power supply is interrupted	Check or eliminate the defect
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Control fuse has triggered	Check and replace if necessary
-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	Shut-off valves are only opened partially or not at all	Check and open if necessary
-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	x	Pump or pipeline is not completely ventilated or filled up	Venting or filling up
-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	Pump is sluggish	Pump has to be repaired by a professional
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	Mechanical seal is defect	Replace mechanical seal
-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	inlet pressure in pressure vessel is not correct	Set inlet pressure, replace pressure bubble
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	System is leaky	Seal the system
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	check valve in compact booster unit is defect	Check and replace if necessary
-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	x	Form is lower than indicated in the order data	Connect the tank
-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	Water withdrawal is bigger than specified in the order data.	Query is necessary

## 10 Spare Parts

For Spare Parts visit [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)

## 11 Declaration of no objection

Type \_\_\_\_\_

Order number/Order item number<sup>3)</sup> \_\_\_\_\_

Delivery date \_\_\_\_\_

Range of Application \_\_\_\_\_

Pumped medium<sup>3)</sup> \_\_\_\_\_

Make a check mark if applicable<sup>3)</sup>:



corrosive



oxidizing



flammable



explosive



hazardous to health



harmful to health



toxic



radioactive



dangerous for the environment



harmless

Reasons for the return<sup>3)</sup> \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

---



---

The system/the accessories has to be carefully emptied and cleaned on the exterior as well as the interior.

- No special safety precautions are required for further handling.
- The following safety precautions regarding rinsing medium, residual fluids and their disposal are required:

---



---

We ensure that the above information is correct and complete and delivery will be made according to statutory requirements.

City, date and signature \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Company stamp \_\_\_\_\_

## 12 Start-up protocol

The following so-called Resideo Compact Booster Unit was commissioned today by the signatories, authorised Resideo customer service staff, and this protocol was written

### Compact booster unit

Series	<hr/>	<hr/>
Size	<hr/>	<hr/>
Serial number	<hr/>	<hr/>
Order number	<hr/>	<hr/>

### Customer/Operating site

<b>Customer</b>	<b>Operating site</b>
Name	<hr/>
Address	<hr/>
	<hr/>
	<hr/>

### Operating data refer to circuit diagram for additional data

Switch-on pressure	p <sub>E</sub> bar	<hr/>
Monitoring the precharge pressure	p <sub>before</sub> - X	<hr/>
Setting value for the precharge pressure switch		
Switch-off pressure	p <sub>A</sub> bar	<hr/>
Precharge pressure	p <sub>before</sub> bar	<hr/>
Precharge pressure tank	p <sub>before</sub> bar	<hr/>

The operating company or their customer herewith certifies to be fully trained in operation and maintenance of the compact booster unit. The circuit diagrams and instructions were also delivered.

### Defects determined during start-up

Defect 1

---



---



---



---

### Scheduled elimination

---



---



---



---

Name of Resideo customer

---

Name of supplier and contractor

---

City

---

Date

---

## 1 Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie die Einbauanleitung.
2. Benutzen Sie das Gerät
  - bestimmungsgemäß
  - in einwandfreiem Zustand
  - sicherheits- und gefahrenbewusst.
3. Beachten Sie, dass das Gerät ausschließlich für den in dieser Einbauanleitung genannten Verwendungsbereich bestimmt ist (siehe 4.2 Technische Daten). Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme, Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden dürfen.
5. Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen.

### 1.1 Allgemeines

- Die Einbauanleitung beinhaltet grundlegende Montage-, Betrieb- und Wartungshinweise. Die Beachtung dieser Hinweise gewährt einen sicheren Umgang mit der Maschine und dient der Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden
- Sämtliche Sicherheitshinweise sind zu beachten!
- Vor Montage und Inbetriebnahme ist die Anleitung vom Bediener sowie vom zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort der Sicherheitstrennstation verfügbar sein.
- Diese Einbauanleitung muss immer griffbereit an der Anlage sein.
- Direkt am Produkt angebrachte Hinweise und Kennzeichnungen müssen beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden. Das gilt beispielsweise für:
  - Drehrichtungspfeil
  - Kennzeichen für Anschlüsse
  - Typenschild

### 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Sicherheitstrennstation darf nur in solchen Einsatzbereichen betrieben werden, die in den mitgeltenden Dokumenten beschriebenen sind.

- Die Sicherheitstrennstation nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- Die Sicherheitstrennstation nicht in teilmontiertem Zustand betreiben.
- Die Sicherheitstrennstation darf nur das in der Dokumentation der betreffenden Ausführung beschriebene Medium fördern.
- Die Sicherheitstrennstation nie ohne Fördermedium betreiben.

- Die Angaben zu Mindestförderströmen beachten (Vermeidung von Überhitzungsschäden, Lagerschäden, ...).
- Die Angaben zu Maximalförderströmen beachten (Vermeidung von Überhitzung, Gleitringdichtungsschäden, Kavitationsschäden, Lagerschäden, ...).
- Die Sicherheitstrennstation nicht eingangsseitig drosseln (Vermeidung von Kavitationsschäden).
- Andere Betriebsweisen, sofern nicht in der Dokumentation genannt, mit dem Hersteller abstimmen.

### 1.3 Personalqualifikation und -schulung

- Reparatur- und Wartungsarbeiten sind nur durch speziell geschultes Personal durchzuführen!
- Verantwortungsbereiche des Personals und deren Überwachung müssen durch den Betreiber genau für Transport, Montage, Betrieb, Wartung und Prüfungen geregelt sein.
- Diese Sicherheitstrennstation darf nur von Personen montiert, in Betrieb genommen, instand gehalten und ausser Betrieb genommen werden, die dafür ausgebildet, eingewiesen und befugt sind.
- Gegebenenfalls kann die Schulung durch Beauftragung des Herstellers/Lieferanten durch den Betreiber erfolgen.
- Schulungen an der Anlage dürfen nur unter Aufsicht von technischem Fachpersonal durchgeführt werden.

### 1.4 Folgen und Gefahren bei Nichtbeachtung der Anleitung

- Die Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Verlust der Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
- Die Nichtbeachtung kann beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:
  - Gefährdung von Personen durch elektrische, thermische, mechanische und chemische Einwirkungen
  - Versagen wichtiger Funktionen des Produkts
  - Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
  - Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen Stoffen

### 1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Neben den in dieser Einbauanleitung aufgeführten Sicherheitshinweisen sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung gelten folgende Sicherheitsvorschriften:

- Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen
- Bestimmungen zur Verhütung und zum Schutz vor Explosionen

- Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen
- Geltende Normen, Vorschriften und Gesetze

## **1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bedienpersonal**

- Bauseitigen Berührungsschutz für heiße, kalte und bewegende Teile anbringen und dessen Funktion prüfen.
- Den Berührungsschutz während des Pumpenbetriebs nicht entfernen.
- Gefährdung durch elektrische Energie ausschließen (Einzelheiten hierzu siehe landesspezifische Vorschriften und/oder örtliche Energieversorgungsunternehmen).
- Sollte durch ein Ausschalten der Pumpe das Gefährdungspotential nicht erhöht werden, ist eine Not-Befehlseinrichtung (Not-Halt) in der unmittelbaren Umgebung der Pumpe / des Pumpenaggregats im Zuge der Montagearbeiten des Pumpensatzes vorzusehen.

## **1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten**

- Umbauarbeiten oder Veränderungen der Anlage sind nur nach Zustimmung des Herstellers zulässig.
- Ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden.
- Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.
- Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Stillsetzung der Sicherheitstrennstation darf nur durch ausreichend qualifiziertes und befugtes Fachpersonal ausgeführt werden.
- Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheitstrennstation nur von hierzu befugtem und ausreichend qualifiziertem Fachpersonal gewartet und montiert wird.
- Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand ausführen.
- Das Pumpengehäuse muss Umgebungstemperatur angenommen haben.
- Das Pumpengehäuse muss drucklos und entleert sein.
- Die in der Anleitung beschriebene Vorgehensweise zur Außerbetriebnahme der Anlage unbedingt einhalten.
- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen bzw. in Funktion setzen. Vor Wiederinbetriebnahme die aufgeführten Punkte für die Inbetriebnahme beachten.
- Unbefugte Personen (z. B. Kinder) von der Anlage fernhalten.

- Mindestens 10 Minuten vor dem Öffnen der Sicherheitstrennstation bzw. dem Entfernen der Versorgungsspannung warten

## **1.8 Unzulässige Betriebsweisen**

Die in der Einbuanleitung angegebenen Grenzwerte müssen grundsätzlich eingehalten werden. Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet.

## **2 Allgemeine Informationen**

### **2.1 Allgemeine Grundlagen**

Die Einbuanleitung ist Teil der im Deckblatt genannten Baureihen und Ausführungen. Die Einbuanleitung beschreibt den sachgemäßen und sicheren Einsatz in allen Betriebsphasen.

Die Einbuanleitung beschreibt den sachgemäßen und sicheren Einsatz in allen Betriebsarten.

Das Typenschild nennt die Baureihe und -größe, die wichtigsten Betriebsdaten und die Auftragsnummer. Die Werknummer/Seriennummer beschreibt die Anlage eindeutig und dient zur Identifizierung bei allen weiteren Geschäftsvorgängen.

### **2.2 Einbau der unvollständigen Maschine**

Zum Einbau unvollständiger Maschinen beachten Sie bitte das entsprechende Kapitel zur Wartung.

### **2.3 Zielgruppe**

Diese Einbuanleitung ist an eingewiesenes Fachpersonal als Zielgruppe gerichtet.

### **2.4 mitgelende Dokumente**

Dokumente	Inhalt
Lieferantendokumentation	Einbuanleitungen und weitere Dokumentation zum Zubehör und integrierten Maschinenteilen

### **2.5 Sicherheitshinweise in dieser Anleitung**



#### **GEFAHR!**

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen weisen darauf hin, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten werden!



### **WARNUNG!**

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen weisen darauf hin, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten werden!



### **VORSICHT!**

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen weisen darauf hin, dass leichte Körperverletzung oder leichter Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden!



### **GEFAHR!**

Allgemeiner Gefahrenbereich  
In Verbindung mit einem Signal, zeigt dieses Symbol eine Lebens- oder Verletzungsgefahr an.



### **ELEKTRISCHE SPANNUNG!**

Gefährliche elektrische Spannung

In Verbindung mit einem Signal, zeigt dieses Symbol eine Verletzungsgefahr aufgrund elektrischer Spannung an und verweist auf Informationen zum Schutz vor elektrischer Spannung.



### **VORSICHT!**

Maschine defekt

In Verbindung mit dem VORSICHT Signal, zeigt dieses Symbol eine Gefahr an, die von der Maschine und ihren Funktionen ausgeht.

## **3 Transport und Lagerung**

### **3.1 Lieferzustand kontrollieren**

- Bei Warenübergabe jede Verpackungseinheit auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Transportschäden den genauen Schaden feststellen, dokumentieren und umgehend schriftlich an Resideo melden.

### **3.2 Transport**

#### **GEFAHR!**

Umkippen der Sicherheitstrennstation

- Quetschgefahr durch Sicherheitstrennstation
- Sicherstellen, dass die Anlage nicht in elektrischen Leitungen verwickelt werden kann!
- Die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften beachten!
- Gewicht, Gleichgewichtspunkt und Hängepunkt beachten!
- Nur geeignete und zugelassene Transportmittel wie Kran, Gabelstapler oder Hubwagen benutzen.

- Beim Transport mit Kran, die Sicherheitstrennstation, wie in der Abbildung dargestellt, befestigen und transportieren; ansonsten die Palette mithilfe eines Gabelstaplers oder Hubwagens transportieren.



Abb. 8 Befestigen des Hebezeugs und Transport

Transportmittel gemäß Gewichtsangabe auswählen.

1. Verpackungsmaterial und Kappen von Anschlussöffnungen entfernen
2. Auf Transportschäden prüfen.
3. Sicherheitstrennstation zum Aufstellort transportieren
4. Sicherheitstrennstation mit geeignetem Hebezeug von der Palette heben
5. Sicherheitstrennstation wie abgebildet verzurren.
6. Sicherheitstrennstation mit geeignetem Hebezeug von der Palette heben und die Palette entsorgen
7. Sicherheitstrennstation vorsichtig am Aufstellort absetzen.

### **3.3 Lagerung/Erhalt**



#### **VORSICHT!**

Beschädigung durch Frost, Feuchtigkeit, Schmutz, UV-Strahlung oder Schädlinge bei der Lagerung  
Korrosion / Verschmutzung der Sicherheitstrennstation!  
Sicherheitstrennstation frostsicher und nicht unter freiem Himmel lagern.



#### **VORSICHT!**

Feuchte, verschmutzte oder beschädigte Öffnungen und Verbindungsstellen  
Leckage oder Beschädigung der Sicherheitstrennstation!  
► Verschlossene Öffnungen der Sicherheitstrennstation erst während der Montage freilegen.

### **3.4 Rücksendung**

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen

2. Sicherheitstrennstation spülen und säubern. Besonders auf gesundheitsschädliche, explosive, heiße oder risikoreiche Flüssigkeiten achten.
3. Beim Transport geförderter Flüssigkeiten, deren Reststoffe in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit zu Korrosionsschäden führen oder sich unter Einwirkung von Sauerstoff entzünden, muss die Sicherheitstrennstation zusätzlich neutralisiert und mit wasserfreiem Gas ausgeblasen und getrocknet werden.
4. Der Sicherheitstrennstation muss stets eine vollständige Unbedenklichkeitsbescheinigung beiliegen. Die Angabe jeglicher angewandter Sicherheits- und Dekontaminierungsmaßnahmen ist zwingend erforderlich.

### 3.5 Entsorgung



#### **WANRUNG!**

Gesundheitsgefährdende und/oder heiße Fördermedien

Gefährdung für Personen und Umwelt!

- ▶ Bohrflüssigkeit auffangen und entsorgen
  - ▶ Falls erforderlich, Schutzkleidung und Schutzmaske tragen.
  - ▶ Gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Medien beachten.
1. Sicherheitstrennstation entfernen. Fett und Schmiermittel während der Demontage auffangen
  2. Pumpenwerkstoffe trennen z. B. nach:
    - Metall
    - Kunststoff
    - Elektronikschrott
    - Fette und Schmierflüssigkeiten
  3. Nach örtlichen Vorschriften entsorgen bzw. einer geregelten Entsorgung zuführen.

Mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnete elektrische oder elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Haushaltsmüll am Ende ihrer Standzeit entsorgt werden. Die örtliche Entsorgungsfirma zur Rücknahme kontaktieren. Falls das elektrische oder elektronische Altgerät persönliche Informationen enthält, liegt die Löschung dieser Daten vor der Rücknahme in der Verantwortung des Anwenders.

## 4 Bezeichnung

### 4.1 Allgemeine Beschreibung

Vollautomatische, anschlussfertige Sicherheitstrennstation bestehend aus einem Einzelpumpenaggregat und eines Puffertanks zur hygienischen Trennung von Trinkwasser und zum Schutz vor Nichttrinkwasser der Flüssigkeitskategorie 5 nach DIN EN 1717.

### 4.2 Technische Daten

<b>Medien</b>	
Medium:	Brauchwasser Kühlwasser Flüssigkeiten, die das Material weder chemisch noch mechanisch angreifen. max. +30°C
Durchflussrate:	max. 8 m <sup>3</sup> /h, 2,22 l/s
Max. Förderhöhe:	76 m
<b>Anschlüsse/Größen</b>	
Anschlussgrößen:	G 1 1/4" - R 1 1/4"
<b>Druckwerte</b>	
Max. Betriebsdruck:	8 bar
<b>Spezifikationen</b>	
Stellglied:	1-Phasen-Wechselstrommotor
Anschluss-Spannung:	230 V, 50 Hz
Schutzart:	IP55
Wärmeklasse:	F
Leistung:	1,5 kW (Pn)
Stromaufnahme:	9,0 A
Leergewicht:	81 Kg
Tankvolumen:	100 Liter

### 4.3 Produktvarianten

Produktvarianten finden Sie unter [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)

## 4.4 Typenschild




Abb. 9 Typenschild (Beispiel)

1	Baureihe, Baugröße	2	Netzspannung, Stromaufnahme
3	max. Förderhöhe	4	Leistungsaufnahme
5	Fertigungsnummer	6	Max. zulässige Durchflussmenge
7	Schutzart	8	Bestellnummer

### Fertigungsnummerschlüssel

Beschreibung	Bedeutung
19	Produktionsjahr
03	Fertigungswoche

Hinweis: Zum Beispiel: 1903

## 4.5 Zu erwartende Lärm-Werte

Pumpengeräuschwert aus Anleitung Pumpe entnehmen.

## 4.6 Abmessungen und Gewichte

### Übersicht




Abb. 10 Baumaße

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

## 5 Einbauhinweise

### 5.1 Prüfungen vor dem Einrichten

- ! WARNUNG!**  
Montage auf unebenen und nicht tragenden Aufstellort  
Personen- und Sachschäden!  
► Ausreichende Druckfestigkeit gemäß Klasse C12/15 des Betons in der Expositionsklasse X0 nach EN 206-1 beachten.  
► Der Aufstellort muss waagerecht sein  
► Gewicht beachten

**! ACHTUNG!**  
Eine ausreichende Körperschallisolierung gegenüber dem Baukörper ist infolge der Pufferlagerung der Sicherheitstrennstation gewährleistet.

**! ACHTUNG!**  
Sicherheitstrennstation nicht in der Nähe von Wohn- und Schlafräumen betreiben.  
Vor der Aufstellung folgende Punkte prüfen:

- Die Gebäudebauweise überprüfen und eine Fläche entsprechend dem Abmessungsplan vorbereiten.
- Die Anlage ist laut Angaben auf dem Typenschild für das Stromnetz geeignet.
- Frostfreier Aufstellort
- Verschließbarer Aufstellort
- Gut belüfteter Aufstellort
- Ein ausreichend bemessener Entwässerungsanschluss (Abwasseranschluss oder dgl.) ist erforderlich (EN 12056 beachten).
- Ggf. Kriechstromfestigkeit des Kompensators beachten.
- Kompensatoren müssen leicht austauschbar sein.

### 5.2 Montage der Sicherheitstrennstation

**! WARNUNG!**  
Das Oberteil der Sicherheitstrennstation ist sehr schwer.  
Verletzungsgefahr durch Umkippgefahr der Sicherheitstrennstation  
► Anlage vor endgültiger Verankerung gegen Umfallen sichern.  
► Anlage fest im Fundament verankern.

**i** Um eine Übertragung von Rohrleitungskräften auf die Sicherheitstrennstation sowie Übertragung von Körperschall zu vermeiden, wird die Installation von Kompensatoren mit Längenbegrenzer empfohlen.

Verpackung entfernt

Auswahl eines geeigneten Ortes entsprechend den Spezifikationen


Es besteht genug Freiraum in allen Richtungen zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten.

1. Befestigungslöcher gemäß Maßblatt am Boden markieren.
2. Löcher (maximal Ø12 mm) bohren.
3. Geeignete Dübel in entsprechender Größe setzen.
4. Anlage in Einbauposition bringen.
5. Anlage mit passenden Schrauben fest im Fundament verankern.

### 5.3 Anschlussrohrleitung

**! VORSICHT!**  
Lufttaschenbildung in Saugleitung  
Sicherheitstrennstation kann das Fördermedium nicht ansaugen

- Die Rohrleitung stetig steigend verlegen



1 Saugbetrieb

Abb. 11 Korrekte Anschluss der Rohrleitung

Der Einsatz von Rohrleitungskompensatoren mit Längenbegrenzer wird empfohlen.

1. Rohrleitungen spannungsfrei installieren.
2. Rohrleitung mit den Verteilungsleitungen auf der Vordruck- und Enddruckseite verbinden.

#### 5.3.1 Montage des Rohrleitungskompensators

**! GEFAHR!**  
Funkenflug und Strahlungswärme  
Brandgefahr!  
► Kompensator bei Schweißarbeiten in der Nähe durch geeignete Maßnahmen schützen.

**! VORSICHT!**  
Undichter Kompensator  
Überflutung des Aufstellraums.  
► Regelmäßig auf Riss- oder Blasenbildung, freiliegendes Gewebe oder sonstige Mängel kontrollieren.

Die Sicherheitstrennstation ist mit einer Körperschalldämmung zum Abfangen der Schwingungen und Aufnehmen der Rückstoßkräfte ausgestattet.

1. Kompensator ohne Verspannung in die Rohrleitung montieren.

2. Bei der Montage Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
3. Den Kompensator nicht mit Farbe anstreichen und unbedingt vor Öl schützen.
4. In der Sicherheitstrennstation muss der Kompensator jederzeit für eine Kontrolle zugänglich sein und darf deshalb nicht in die Rohrisolierung einbezogen werden.
5. Der Kompensator unterliegt einem Verschleiß.

## 5.4 Elektrischer Anschluss



### ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Arbeiten an der Sicherheitstrennstation durch unqualifiziertes Personal

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Vorschriften IEC 60364 sind zu beachten.



### ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Fehlerhafter Netzanschluss

Beschädigung des Stromnetzes, Kurzschluss!

- Technische Anschlussbedingungen örtlicher Energieversorgungsunternehmen beachten.

Der Querschnitt der elektrischen Anschlussleitung ist nach dem Gesamtanschlusswert zu bestimmen.

## 6 Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme

### 6.1 Inbetriebnahme

#### 6.1.1 Voraussetzungen für die Inbetriebnahme



### VORSICHT!

Trockenlauf der Pumpe

Beschädigung der Pumpe / Sicherheitstrennstation

- Wird der Trockenlaufschutz außer Funktion gesetzt, übernimmt der Betreiber die Verantwortung für einen möglichen Trockenlauf.

Vor Inbetriebnahme der Sicherheitstrennstation müssen folgende Punkte sichergestellt sein:

- Die Sicherheitstrennstation ist vorschriftsmäßig elektrisch mit allen Schutzeinrichtungen angeschlossen.
- Die einschlägigen VDE- bzw. länderspezifischen Vorschriften sind eingehalten und werden erfüllt.

#### 6.1.2 Sicherheitstrennstation befüllen und entlüften



### VORSICHT!

Rohrleitung nicht frei von Rückständen

Beschädigung der Pumpe / Sicherheitstrennstation

- Vor Inbetriebnahme (auch Probelauf) dafür sorgen, dass Rohrleitung und Sicherheitstrennstation frei von Rückständen sind.



Die Sicherheitstrennstation wurde vor der Auslieferung hydraulisch mit Wasser getestet und entleert. Das Auftreten von Restwasser ist hierbei unvermeidbar.

Kappen von Anschlussöffnungen kurz vor dem Einbau entfernen.

Vor Inbetriebnahme der Sicherheitstrennstation EN 806 beachten.

Standzeiten vor dem Einbau wird eine Spülung oder fachgerechte Desinfektion empfohlen.

Bei größeren oder weit verzweigten Rohrleitungssystemen kann die Spülung der Sicherheitstrennstation lokal begrenzt erfolgen.



Gleitringdichtungen können bei der Inbetriebnahme kurzzeitig eine Leckage aufweisen, die nach kurzer Laufzeit verschwindet.

- Rohrverschraubungen zwischen Pumpe und Rohrleitung sind nachgezogen.
- Die Originalausgabe der Einbuanleitung ist verfügbar.
- Flanschverbindungen sind auf festen Sitz geprüft.
- Ein- und Austrittsöffnungen für die Kühlluft am Motor sind frei.
- Alle Absperrarmaturen der Anlage sind geöffnet.
- Vorpressdruck des Membrandruckbehälters ist geprüft.
- 1. Entlüftungsschrauben an der Pumpe, gemäß der Beschreibung in der Originalausgabe der Betriebsanleitung für den Pumpensatz, öffnen.
- 2. Absperrarmatur auf der Eingangseite langsam öffnen und die Anlage auffüllen, bis aus allen Entlüftungsbohrungen Fördermedium austritt.
- 3. Entlüftungsschrauben schliessen, Pumpenentlüftungen leicht anziehen.
- 4. Sicherheitstrennstation einschalten.
- 5. Entlüftungsschrauben lösen und Restluft austreten lassen.
- 6. Absperrventil öffnen.
- 7. Entlüftungsschrauben lösen und Restluft austreten lassen.
- 8. Entlüftungsschraube anziehen.
- 9. Ruhigen Lauf der Pumpe prüfen.
- 10. Das druckseitige Absperrventil schließen und prüfen ob die Pumpe den Nullpunkt erreicht.
- 11. Absperrventil schließen  
Die Pumpe wird ausgeschaltet

### 6.1.3 Einschalten

Die Sicherheitstrennstation ist befüllt und entlüftet

- Netzstecker in die Steckdose stecken.

### 6.1.4 Checkliste zur Inbetriebnahme

Arbeits-schritte	Verhalten	erledigt
1	Einbauanleitung lesen.	
2	Spannungsversorgung prüfen und mit Angaben auf dem Typenschild vergleichen.	
3	Erdungssystem prüfen (nachmessen).	
4	Mechanischen Anschluss an das Wasserversorgungssystem prüfen. Flansche bzw. Verschraubungen nachziehen.	
5	Sicherheitstrennstation von der Eingangsseite her auffüllen und entlüften.	
6	Nachspeisung prüfen.	
7	Im Schaltgerät prüfen, ob alle elektrischen Leitungen noch fest in den Klemmen stecken.	
8	Voreingestellten Wert prüfen und ggf. korrigieren.	
9	Trockenlaufschutz auf Funktion prüfen. Falls nicht verfügbar, in Inbetriebnahmeprotokoll vermerken.	
10	Zweites Entlüften der Pumpe, nachdem diese einige Minuten (5 - 10) gelaufen ist.	
11	Vorfülldruck prüfen	
12	Inbetriebnahmeprotokoll mit dem Betreiber ausfüllen und Betreiber in Funktion einweisen.	

## 6.2 Betriebsgrenzen



### GEFAHR!

Überschreiten der Grenzen

Beschädigung des Pumpenaggregats!

- Die im Datenblatt angegebenen Betriebsdaten beachten.
- Betrieb gegen geschlossenes Absperrventil vermeiden.
- Den Pumpensatz niemals außerhalb der unten angegebenen Grenzen betreiben.



### GEFAHR!

Explosionsgefahr!

Außerhalb der Betriebsgrenzen für das Fördermedium.

- Niemals verschiedene Flüssigkeiten, die chemisch miteinander reagieren können, pumpen.
- Niemals ein brennbares Medium bei einer Temperatur über der Zündtemperatur pumpen.



### VORSICHT!

Zu hoher Temperaturunterschied zwischen Medium und Pumpe

Beschädigung der Maschine!

- Der Temperaturunterschied zwischen Medium und Pumpe darf nie 60 °C überschreiten.
- Sollte der Temperaturunterschied zwischen Pumpe und Medium höher als 30 °C sein, die Pumpe langsam befüllen/erwärmen, um einen Temperaturschock zu vermeiden.

Der Arbeitsbereich ist von der Anwendung und der Kombination von Druck und Temperatur abhängig.

## 6.2.1 Umgebungsbedingungen

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	0 °C
Max. Umgebungstemperatur:	+40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *

\* nicht kondensierend

## 6.2.2 Max. Betriebsdruck



### VORSICHT!

Überschreitung des zulässigen Betriebsdrucks.

Beschädigung der Dichtungen und Verbindungen!

- Den im Datenblatt angegebenen zulässigen Betriebsdruck nicht überschreiten.

## 6.2.3 Fördermedium

- Brauchwasser
- Kühlwasser
- Flüssigkeiten, die das Material weder chemisch noch mechanisch angreifen.

## 6.3 Außerbetriebnahme

### 6.3.1 Ausschalten

- Netzstecker ziehen

### 6.3.2 Maßnahmen zur Außerbetriebnahme

Die Sicherheitstrennstation ist vom Stromnetz getrennt.

1. Kugelhahn schließen
2. Ggf. den Eingang mit dem Tank verbinden.
3. Ablassschraube 1 öffnen und den Tank entleeren.



Abb. 12 Ablassschraube öffnen

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>1</b> | Verschlussstopfen |
|----------|-------------------|

## 7 Betrieb



### VORSICHT!

Unsachgemäße Bedienung

Beschädigung der Pumpenanlage!


- Die Einhaltung sämtlicher örtlicher Vorschriften und besonders der Bestimmungen der Maschinenrichtlinie und der Niederspannungsrichtlinie ist zu gewährleisten.
- Elektrische Verdrahtung vor Inbetriebnahme prüfen.

### 7.1 Pumpensteuergerät



- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Die grüne Lampe leuchtet auf und signalisiert Betriebsbereitschaft. |
| <b>2</b> | Die rote Leuchte leuchtet bei Wassermangel oder Störung.            |
| <b>3</b> | Reset-Funktion  |
| <b>4</b> | Netzkabel<br>(Durchmesser 11,5 mm)                                  |

Abb. 13 Pumpensteuergerät (Außenbereich)



- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | Klemmen am Motor                  |
| <b>2</b> | Einstellschraube für Vorfülldruck |
| <b>3</b> | Klemmen am Netzkabel              |

Abb. 14 Pumpensteuergerät (Innenbereich)

## 7.2 Funktionen

### 7.2.1 Einschaltdruck ändern

Der Einschaltdruck ist innerhalb von 2 bis 3,5 bar einstellbar

1. Schrauben der Abdeckung mit einem geeigneten Werkzeug lösen und Abdeckung abnehmen.
2. Durch Drehen an der Einstellschraube den Einschaltdruck auf den gewünschten Wert einstellen.
3. Die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schraube handfest anziehen.

### 7.2.2 Fehlermeldungen umschalten

Die rote Leuchte leuchtet bei Wassermangel oder Störung. Die Fehlerursache wurde gefunden und behoben.

1. Den Reset-Taster ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

## 8 Instandhaltung

### 8.1 Allgemeine Informationen / Sicherheitsvorschriften



#### ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Unbeabsichtigtes Einschalten der Sicherheitstrennstation

Lebensgefahr !

- Die Sicherheitstrennstation muss bei Reparatur- und Wartungsarbeiten spannungsfrei sein. (Netzstecker ziehen)
- Gegen Wiedereinschalten sichern.



#### WARNUNG!

Unsachgemäßes Heben/Bewegen schwerer Baugruppen oder Bauteile

Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden!

- Beim Bewegen schwerer Baugruppen oder Bauteile geeignete Transportmittel, Hebezeuge, Anschlagmittel benutzen.

**VORSICHT!**

Arbeiten an der Sicherheitstrennstation durch unqualifiziertes Personal

Verletzungsgefahr!

- Reparatur- und Wartungsarbeiten sind nur durch speziell geschultes Personal durchzuführen!

**VORSICHT!**

Unsachgemäß gewartete Sicherheitstrennstation  
Funktion der Sicherheitstrennstation nicht  
gewährleistet!

- Sicherheitstrennstation regelmäßig warten.
- Wartungsplan für Sicherheitstrennstation erstellen,  
der die Punkte Schmiermittel, Wellendichtung und  
Kupplung der Pumpen besonders beachtet.

Die Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Stillsetzung der Sicherheitstrennstation darf nur durch ausreichend qualifiziertes und befugtes Fachpersonal ausgeführt werden.

- Die Sicherheitsvorschriften und Hinweise sind stets zu beachten.
- Bei Arbeiten an den Pumpen Anleitung Pumpe beachten.
- Bei Schadensfällen steht unser Service zur Verfügung.
- Durch Erstellen eines Wartungsplanes lassen sich mit einem Minimum an Wartungsaufwand teure Reparaturen vermeiden und ein störungsfreies und zuverlässiges Arbeiten der Sicherheitstrennstation erreichen.
- Jegliche Gewaltanwendung in Verbindung mit Demontage und Montage vermeiden.
- Im normalen Betrieb resultiert vom Sicherheitstrennstation keine biologische Gefahr.

**8.2.2 Wartungsplan**

Intervall	Maßnahme
Mindestens einmal pro Jahr	Laufende der Pumpe und des Antriebsmotors sowie die Dichtheit der Gleitringdichtungen kontrollieren.  Absperr-, Entleerungs- und Rückschlagarmaturen auf Funktion und Dichtheit kontrollieren.  Schmutzfänger im Druckminderer kontrollieren, sofern vorhanden.  Kompensatoren (sofern vorhanden) auf Verschleiß kontrollieren.  Vorfülldruck kontrollieren und ggf. Membrandruckbehälter auf Dichtheit prüfen.  Schaltautomatik kontrollieren.  Ein- und Ausschaltpunkte der Anlage kontrollieren.  Wasserzulauf kontrollieren, Vordruck, Wassermangelüberwachung und Druckminderer prüfen.  Überlauf auf Dichtheit und Sauberkeit prüfen.

- Gefährdungen können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen.
- Den Puffertank bitte regelmäßig mit sauberem Trinkwasser reinigen!

**8.2 Instandhaltung****8.2.1 Betriebsüberwachung****VORSICHT!**

Erhöhter Verschleiss durch Trockenlauf

Beschädigung des Pumpenaggregats!

- Niemals das Pumpenaggregat in unbefülltem Zustand betreiben.
- Niemals während des Betriebs Absperrarmatur in der Saugleitung und/oder Versorgungsleitung schließen.

**VORSICHT!**

Überschreiten der zulässigen Temperatur des Fördermediums

Beschädigung der Pumpen!

- Längerer Betrieb mit geschlossenen Absperrventilen ist nicht zulässig (Überhitzung des Fördermediums).
- Temperaturangaben im Datenblatt und unter den technischen Daten beachten.

Während des Betriebes folgende Punkte einhalten bzw. überprüfen:

- Vorfülldruck des Membrandruckbehälters mit den empfohlenen Werten vergleichen.
- Lauferäusche der Wälzlager überprüfen. Vibration, Geräusche sowie erhöhte Stromaufnahme bei sonst gleichbleibenden Betriebsbedingungen deuten auf Verschleiss hin.
- Ggf. die Funktionen der zusätzlichen Verbindungen beachten.

## 8.2.3 Vorfülldruck einstellen



### GEFAHR!

- Falsches Gas im Ausdehnungsgefäß eingefüllt
- Vergiftungsgefahr!
- Druckpolster nur mit Stickstoff auffüllen.



### VORSICHT!

- Vorpressdruck zu hoch
- Beschädigung des Behälters!

- Angaben des Behälterherstellers beachten (siehe Typenschild oder Anleitung Behälter).

Der Vorpressdruck des Druckbehälters soll unter den eingestellten Einschaltdruck eingestellt werden.

### Beispiel: Vorpressdruck 10 % unter dem Einschaltdruck

Vorfülldruck des Membrandruckbehälters:  $p = 0,9 \times p_E$   
 $p_E$  = Einschaltdruck der Sicherheitstrennstation

### Empfehlung

Diese Angaben gelten als Mittelwert. Versuche mit Behältern haben gezeigt, dass bei Drücken >3 bar bei Faktor 0,9 und bei Drücken <3 bar bei Faktor 0,8 die besten Speichervolumina erreicht werden.

Beispiel:

$$\begin{aligned} p_E = 5 \text{ bar: Vorfülldruck: } 5 \times 0,9 = 4,5 \text{ bar} \\ p_E = 2 \text{ bar: Vorfülldruck: } 2 \times 0,8 = 1,6 \text{ bar} \end{aligned}$$

### Vorfülldruck prüfen :

- Absperrventile unter dem Membrandruckbehälter schließen.
- Membrandruckbehälter über das Ablassventil entleeren.
- Ventilschutzkappe vom Membrandruckbehälter abschrauben und aufbewahren
- Den Vorfülldruck mithilfe eines geeigneten Prüfgeräts (z. B. Reifendruckmesser) prüfen.
- Ventilschutzkappe am Membrandruckbehälter anschrauben.

### Membrandruckbehälter befüllen

- Ventilschutzkappe vom Membrandruckbehälter abschrauben und aufbewahren
- Stickstoff über das Ventil nachfüllen.
- Ventilschutzkappe am Membrandruckbehälter anschrauben.

## 8.3 Schaltgerät austauschen

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen
- Rohrleitung muss entleert werden
- Kugelhahn schließen
- Überwurfmutter des Schaltgeräts lösen
- Schaltgerät austauschen
- Rohrleitungen befüllen
- Netzstecker in Steckdose stecken
- Reset-Taster am Schaltgerät drücken

## 9 Fehlersuche



### WARNUNG!

Unsachgemäße Fehlersuche

Verletzungsgefahr!

- Die jeweiligen Hinweise in dieser Einbauanleitung bzw. der Betriebsanleitung des Herstellers beachten.



Unser Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung.  
 Zuwidderhandeln führt zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche.

<b>A</b>	Sicherheitstrennstation schaltet ab
<b>B</b>	Druckschwankung auf Druckseite
<b>C</b>	Sicherheitstrennstation läuft nicht an.
<b>D</b>	Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser.
<b>E</b>	Sicherheitstrennstation pumpst zu wenig
<b>F</b>	Druck auf Druckseite zu gering
<b>G</b>	Druck auf Druckseite zu hoch
<b>H</b>	Leckage der Gleitringdichtung
<b>I</b>	Überhitzung des Motors/der Pumpe.
<b>J</b>	Motorschutzschalter spricht an.
<b>K</b>	Sicherheitstrennstation schaltet sich nicht ab
<b>G</b>	Sicherheitstrennstation schaltet sich zu oft ein und aus
<b>M</b>	Überhitzung des Motors/der Pumpe.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	G	M	Ursache	Abhilfe
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trockenlaufschutz ist nicht verbunden	Verbinden oder umgehen
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Netzzuleitung unterbrochen	Prüfen bzw. Defekt beheben
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Steuersicherung hat ausgelöst	Prüfen und ggf. austauschen
-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	Absperrarmaturen nicht (oder nur teilweise) geöffnet	Prüfen und ggf. öffnen
-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	x	Pumpe oder Rohrleitung ist nicht vollständig entlüftet oder aufgefüllt	Füllen oder Entgasen findet statt
-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	Pumpe ist schwergängig	Pumpe muss durch Fachpersonal repariert werden
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	Gleitringdichtung ist defekt	Gleitringdichtung austauschen
-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	Falscher Eingangsdruck in Druckbehälter	Eingangsdruck einstellen, Druckblase ersetzen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	System ist undicht	System abdichten
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	Prüfen, ob Ventil in Sicherheitstrennstation defekt ist	Prüfen und ggf. austauschen
-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	Vordruck ist geringer als in den Bestelldaten angegeben.	Vorbehälter anschließen (Rückfrage erforderlich).
-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	Wasserentnahme ist größer als in den Bestelldaten angegeben.	Abfrage ist notwendig

## 10 Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie unter [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)

## 11 Unbedenklichkeitserklärung

Ausführung

Order number/Order item number<sup>3)</sup>

Lieferdatum

Einsatzbereich

Pumped medium<sup>3)</sup>

---



---



---



---

Make a check mark if applicable<sup>3)</sup>:



corrosive



brandfördernd



flammable



explosiv



hazardous to health



gesundheitsschädlich



giftig



radioactive



umweltgefährlich



harmless

Reasons for the return<sup>3)</sup>

Anhang:

---



---

The system/the accessories has to be carefully emptied and cleaned on the exterior as well as the interior.

- Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind bei der weiteren Handhabung nicht erforderlich.
- Folgende Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Spülmittel, Restflüssigkeiten und Entsorgung sind erforderlich:

---



---

We ensure that the above information is correct and complete and delivery will be made according to statutory requirements.

City, date and signature

Adresse

Firmenstempel

## 12 Inbetriebnahmeprotokoll

Die nachstehend sogenannte Kompaktverstärkereinheit von Resideo wurde heute durch den unterzeichnenden, befugten Resideo Kundendienst in Betrieb genommen und dieses Protokoll wurde erstellt.

### Sicherheitstrennstation

Baureihe

---

Größe

---

Seriennummer

---

Bestellnummer

---

### Kunde/Betriebsort

#### Auftraggeber

Name

---

Adresse

---

Betriebsort

---



---

### Betriebsdaten; weitere Daten siehe Schaltplan

Switch-on pressure p<sub>E</sub> bar

---

Vorfülldruck-Einstellwert für p<sub>vorher</sub> - x

Vorfülldruckschalter überwachen

Switch-off pressure p<sub>A</sub> bar

---

Precharge pressure p<sub>vorher</sub> bar

Precharge pressure tank p<sub>vorher</sub> bar

---

Der Betreiber bzw. dessen Kunde bescheinigt hiermit, in Betrieb und Wartung der Sicherheitstrennstation eingewiesen worden zu sein. Die Schaltpläne und Anweisungen wurden ebenfalls ausgeliefert.

### TankDefects determined during start-up

Defect 1

### Scheduled elimination

---



---

Name Resideo-Beauftragter

Name of supplier and contractor

---



---

City

Datum

## 1 Sikkerhedsanvisning

1. Vær opmærksom på monteringsvejledningen.
2. Benyt apparatet
  - som tilsigtet
  - i perfekt tilstand
  - og med opmærksomhed på sikkerhed og farer.
3. Bemærk at apparatet udelukkende er beregnet for det i monteringsvejledningen nævnte anvendelsesområde (se 4.2 Tekniske data). Andre, eller yderligere benyttelse anses som ikke tilsligtet.
4. Bemærk at alle monterings-, idriftssættelses-, vedligeholdelses- og justeringsarbejder skal udføres af autoriseret personale.
5. Driftsforstyrrelser der kan påvirke sikkerheden skal straks afhjælpes.

### 1.1 Generelle bemærkninger

- Driftsmanualen indeholder grundlæggende instrukser i montering, drift og vedligeholdelse. De sikrer sikker håndtering for at undgå personskader eller materiel skade
- Overhold alle sikkerhedsinstrukser.
- Før montering og opstart skal både operatøren og det ansvarlige tekniske personale/driftspersonale have læst manualen, der til enhver tid skal opbevares sammen med trykforøgeranlægget.
- Denne driftsmanual skal altid være tilgængelig i virksomheden.
- Instrukser og mærkninger, der er direkte knyttet til produktet, skal overholdes og holdes fuldstændigt læselige. Dette gælder f.eks.:
  - Pil til strømningsretningen
  - Tilslutningsmærker
  - Identifikationsplade

### 1.2 Anvendelsesformål

Trykforøgeranlægget må kun være i drift i de områder, der er beskrevet i de øvrige relevante dokumenter.

- Tag kun det kompakte trykforøgeranlæg i drift, hvis det er i perfekt stand.
- Tag ikke det kompakte trykforøgeranlæg i drift, hvis det kun er delvist monteret.
- Det kompakte trykforøgeranlæg må kun bruges til at pumppe mediet som beskrevet i dokumentationen til den respektive version.
- Tag aldrig det kompakte trykforøgeranlæg i drift uden pumpemedie.
- Overhold værdierne for minimale pumpeydelser (for at undgå skader pga. overophedning, opbevaringsbeskadigelse, ...).

- Overhold værdierne for maksimale pumpeydelser (for at undgå skader pga. overophedning, skader på glideringsforseglingen, kavitationsskader, opbevaringsskader, ...).
- Foretag ikke drosling af indløb til det kompakte trykforøgeranlæg (for at undgå kavitationsskader).
- Andre driftsformer, der ikke er nævnt i dokumentationen, skal koordineres med producenten.

### 1.3 Personalets kvalifikationer og uddannelse

- Lad kun specielt kvalificeret personale udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
- Ansvarsområde og tilsyn med personalet skal præcist styres af operatøren under transport, montering, drift, vedligeholdelse og inspektion.
- Dette kompakte trykforøgeranlæg må kun monteres, startes, vedligeholdes og lukkes ned af personer, der er uddannet, instrueret og autoriseret til det.
- I nogle tilfælde kan uddannelse arrangeres af producenten, hvis operatøren beder om det.
- Uddannelse eller personale til at betjene systemet skal være under tilsyn af specialiserede teknikere.

### 1.4 Konsekvenser og farer, der opstår, hvis du ikke følger manualen

- Hvis du ikke følger denne manual, vil det føre til tab af garantien og gøre erstatningskrav ugyldige.
- Manglende overholdelse af manualen kan f.eks. føre til følgende farer:
  - Fare for personer forårsaget af elektriske, termiske, mekaniske og kemiske påvirkninger
  - Tab af vigtige produktfunktioner
  - Manglende udførelse af nødvendige vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger
  - Miljøfare forårsaget af lækage af farlige stoffer

### 1.5 Sikkerhedsbevidst arbejde

Ud over sikkerhedsinstrukserne i denne manual og dennes tilsligte anvendelse, gælder følgende sikkerhedsforskrifter:

- Forebyggelsesbestemmelser for ulykker, sikkerheds- og driftsforskrifter
- Eksplosionsforebyggelses- og beskyttelsesbestemmelser
- Sikkerhedsforskrifter for håndtering af farlige stoffer
- Gældende standarder, regler og love

### 1.6 Sikkerhedsinstrukser for operatør/betjeningspersonale

- Sørg for beskyttelse på stedet mod berøring af varme, kolde og bevægelige dele og kontrollér, at de fungerer korrekt.
- Fjern ikke berøringsbeskyttelsen under pumpens drift.

- Eliminér farer forårsaget af elektrisk energi (for nærmere detaljer henvises til landespecifikke regler og/eller elforsyningsselskaber).
- Hvis der ikke er nogen risiko for, at farepotentialet øges ved at slukke pumpen, skal du sørge for en nødstop-kommandoenhed i umiddelbar nærhed af pumpen/pumpeanlægget, når pumpesætten monteres.

## 1.7 Sikkerhedsinstrukser i vedligeholdelse, inspektioner og montering

- Ændringer i eller modificering af systemet er kun tilladt med producentens samtykke.
- Brug kun originale dele eller dele, der er godkendt af producenten.
- Brug af dele, der ikke er godkendte, kan medføre tab af erstatningsansvar for eventuelle skader, de må forårsage.
- Det kompakte trykforøgeranlæg er monteret, taget i brug, vedligeholdt og lukket ned udelukkende af tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.
- Operatøren skal sikre, at det kompakte trykforøgeranlæg bliver vedligeholdt og monteret af tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.
- Udfør kun service på systemet, når maskinen er slukket.
- Pumpehuset skal have omgivelsestemperatur.
- Pumpehuset skal være trykluft og tomt.
- De procedurer, der er beskrevet i manualen til nedluukning af systemet, skal overholdes under alle omstændigheder.
- Geninstallér sikkerhedsudstyr og beskyttelsesanordninger og aktivér dem igen umiddelbart efter, at arbejdet på systemet er afsluttet. Før genopstart skal du følge opstarts-checklisten.
- Hold uautoriserede personer (f.eks. børn) væk fra systemet.
- Vent mindst 10 minutter, før det kompakte trykforøgeranlæg åbnes, eller før strømsspændingen fjernes

## 1.8 Uautoriserede driftstyper

De grænser, der er angivet i dokumentationen, skal altid overholdes. Der er kun garanti for, at det leverede system fungerer pålideligt, når det bruges som tilsiget.

## 2 Generelle oplysninger

### 2.1 Grundlæggende principper

Manualen er en del af serien og versionerne som nævnt på titelbladet. Manualen beskriver den sikre og korrekte brug i alle driftstilstande.

Typemærket angiver serien og størrelsen, de vigtigste driftsdata og ordrenummeret. Fabrikationsnummeret/serienummeret identificerer systemet unikt og tjener dette formål i alle yderligere forretningstransaktioner.

## 2.2 Montering af ufuldstændig maskine

Ved montering af ufuldstændige maskiner, henvises til det respektive kapitel Vedligeholdelse.

## 2.3 Målgruppe

Målgruppen for betjeningsvejledningen er teknisk uddannet personale.

## 2.4 Andre relevante dokumenter

Dokumenter	Indhold
Leverandørdocumentation	Driftsmanualer og yderligere dokumentation for hjælpeudstyr og integrerede maskindele

## 2.5 Sikkerhedsinstrukser i denne manual



### FARE!

Steder med dette tegn tilkendegiver, at død, alvorlig personskade eller væsentlig materiel skade vil opstå, hvis de nødvendige forholdsregler ikke følges!



### ADVARSEL!

Steder med dette tegn tilkendegiver, at død, alvorlig personskade eller væsentlig materiel skade kan opstå, hvis de nødvendige forholdsregler ikke følges!



### FORSIGTIG!

Steder med dette tegn tilkendegiver, at mindre personskade eller mindre materiel skade kan opstå, hvis de nødvendige forholdsregler ikke følges!



### FARE!

Generel farezone

I kombination med et signal angiver dette symbol fare for død eller personskade.



### FARLIG SPÆNDING

Farlig spænding

I kombination med et signal angiver dette symbol fare for personskade fra elektrisk spænding og oplysninger om beskyttelse mod elektrisk spænding.

**FORSIGTIG!**

Maskinfejl

I kombination med signalet FORSIGTIG angiver dette symbol fare for maskinen og dets funktioner.

### 3 Transport og opbevaring

#### 3.1 Kontrollér produktets stand ved levering

- Kontrollér ved levering indholdet i alle pakker for skader.
- I tilfælde af transportskade skal du anslå omfanget, dokumentere skaden og skriftligt underrette Resideo omgående.

#### 3.2 Transport

**FARE!**

Hvis det kompakte trykforøgeranlæg vælter Fare for at blive mast af det kompakte trykforøgeranlæg!

- Systemet må aldrig blive filtrert ind i elektriske ledninger.
- Følg de lokale sikkerhedsforskrifter.
- Tag vægt, balancepunkt og suspensionspunkt i betragtning
- Brug kun passende og autoriserede transportmidler, som kran, gaffeltruck eller manuel løftevogn.
- Ved brug af kran skal du fastgøre og transportere sikkerhedsseparations-stationen som illustreret, ellers skal du flytte pallen med en gaffeltruck eller pallettruck.



Fig. 15 Fastgørelse af løfteudstyr og transport

Valg af den passende transportenhed til vægtklassen.

- Fjern emballage og hætter i tilslutningsåbningerne
- Kontrollér skaderne under transport.

- Transportér det kompakte trykforøgeranlæg til monteringsstedet
- Løft det kompakte trykforøgeranlæg fra pallen med passende løfteudstyr
- Hejs det kompakte trykforøgeranlæg som vist.
- Løft det kompakte trykforøgeranlæg fra pallen med passende løfteudstyr og bortskaft pallen
- Sæt det kompakte trykforøgeranlæg forsigtigt ned på monteringsstedet.

#### 3.3 Opbevaring/sikring

**FORSIGTIG!**

Skader under opbevaring forårsaget af frost, fugt, snavs, UV-stråler eller skadedyr

Korrasjon/tilsmudsning af det kompakte trykforøgeranlæg!

Beskyt det kompakte trykforøgeranlæg mod frost, opbevar det ikke udendørs.

**FORSIGTIG!**

Fugtige, snavsede eller beskadigede åbninger og forbindelsesstykke

Lækage i eller skader på det kompakte trykforøgeranlæg!

- Afdæk kun under monteringen åbninger i det kompakte trykforøgeranlæg.

#### 3.4 Returforsendelse

- Tag stikket ud af stikdåsen
- Skyl og rengør det kompakte trykforøgeranlæg, specielt for skadelige, eksplosive, varme eller andre højrisikovæsker.
- Hvis der er blevet transporteret pumpede væsker, hvis fugtige rester fører til korrasionsskader eller antændelse ved kontakt med ilt, skal det kompakte trykforøgeranlæg desuden neutraliseres og blæses igennem med vandfri gas for at tørre.
- Det kompakte trykforøgeranlæg skal altid følges af en fuldt udfyldt erklæring om ikke-indsigelse. Det er absolut nødvendigt, at du angiver alle anvendte sikkerhedsforanstaltninger og dekontamineringsforanstaltninger.

#### 3.5 Bortskaffelse

**ADVARSEL!**

Farligt eller varmt pumpemedie

Farligt for mennesker og miljø!

- Indsam og bortskaft borevæske
- Bær om nødvendigt beskyttelsestøj og -maske.
- Overhold lovgivningen om bortskaffelse af farlige medier.
- Fjern det kompakte trykforøgeranlæg.
- Samle fedt og smøremidler under demonteringen

2. Sortér pumpematerialerne f.eks. ud fra:
  - Metal
  - Syntetisk materiale
  - Elektronisk skrot
  - Fedt og smøremidler
3. Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser eller få dem bortskaffet i henhold til reglerne.

Elektriske apparater eller elektronisk udstyr mærket med hosstående symbol må ikke bortslettes med husholdningsaffald i slutningen af levetiden.

For at returnere, skal du kontakte den lokale genbrugspartner.

Hvis det elektriske apparat eller elektroniske udstyr indeholder personlige data, er brugeren selv ansvarlig for at slette disse, inden udstyret returneres.

## 4 Beskrivelse

### 4.1 Generel beskrivelse

Fuldautomatisk, tilslutningsklart kompakt trykforgeranlæg, bestående af en lodret centrifugalpumpe og en buffertank med indbygget frit luftgab, udført i sikringsklasse AB, som sikrer korrekt hygiejinsk adskillelse af drikkevand og et potentiel bakteriologisk forurennet medie iht. mediumkategori 5-DS/EN 1717.

## 4.2 Tekniske data

Medier	
Medie:	Indstrivand Kølevand Væske, der ikke angriber materialerne kemisk og mekanisk. maks. +30 °C
Strømningshastighed:	op til 8 m <sup>3</sup> /h, 2,22 l/s
Maks. løftehøjde:	76 m
Tilslutninger/størrelser	
Tilslutningsstørrelse:	G 1 1/4" - R 1 1/4"
Trykværdier	
Maks. driftstryk:	10 bar
Specificationer	
Aktuator:	1-faset vekselstrømsmotor (AC)
Forsyningsspænding:	230 V, 50 Hz
Beskyttelsesklasse:	IP55
Termisk klasse:	F
Strøm:	1,5 kW (P <sub>N</sub> )
Aktuelt forbrug:	9,0 A
Tomvægt:	81 kg
Tankens volumen:	100 liter

### 4.3 Valgmuligheder

Besøg [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe) for indstillinger.

## 4.4 Identifikationsplade




Fig. 16 Identifikationsplade (eksempel)

1 Serie, størrelse	2 Netspænding, aktuelt forbrug
3 maks. løftehøjde	4 Strømforbrug
5 Produktionsnummer	6 Maks. tilladt strømningshastighed
7 Beskyttelsesklasse	8 Ordrenummer

### Nøgle til produktionsnummer

Vare	Formål
19	Produktionsår
03	Produktionsuge

Bemærk: For eksempel: 1903

## 4.5 Værdier for forventede støjniveauer

Se pumpemanualen vedr. pumpens støjværdi.

## 4.6 Dimensioner

### Oversigt




Fig. 17 Dimensioner

Bemærk: Alle mål er i mm, medmindre andet er angivet.

## 5 Installationsvejledning

### 5.1 Test før opsætning



#### ADVARSEL!

Montering på ikke-niveau og ikke-strukturelle monteringssteder

Personskade og materiel skade!

- Sørg for tilstrækkelig trykstyrke i henhold til klasse C12/15 for cement i eksponeringsklasse X0 i henhold til EN 206-1.
- Monteringsstedet skal være horisontalt
- Overhold vægten



#### BEMÆRK

Tilstrækkelig lydisolering til bygningen sikres pga. det kompakte trykforøgeranlægs sikkerhedsdepot.



#### BEMÆRK

Brug ikke det kompakte trykforøgeranlæg nær stuer og soveværelser.

Kontrollér følgende før montering:

- Inspicer bygningens arkitektur og gør det klar i henhold til dimensionsarket.
- I henhold til specifikationerne på typemærket er systemet velegnet til elforsyningsnettet.
- Frostfrit monteringssted
- Aflæseligt monteringssted
- Godt ventileret monteringssted
- En tilstrækkeligt dimensioneret drænforbindelse (tømmestuds eller lignende) er påkrævet (overhold EN 12056).
- Hvis det er muligt, skal du observere kompensatorens krybefasthed.
- Kompensatorer skal let kunne udskiftes.

### 5.2 Montering kompakt trykforøgeranlæg



#### ADVARSEL!

Det kompakte trykforøgeranlæg er tungt foroven.

Fare for personskade, hvis det kompakte trykforøgeranlæg vælter

- Sørg for at sikre systemet, så det ikke kan vælte, før det er permanent forankret.
- Forankr systemet sikkert til underlaget.



For at undgå overførsel af vibration og resonans til det kompakte trykforøgeranlæg, anbefales det at installere kompensatorer med et forankringsjern.

Emballage er fjernet

Passende placering vælges i henhold til specifikationer

Der er tilstrækkelig plads i alle retninger til servicearbejde.

1. Markér monteringshullerne på gulvet som beskrevet i databladet.

2. Bor huller (maksimum Ø12 mm).
3. Indsæt passende, velegnede dyvler.
4. Placér systemet til montering.
5. Forankr systemet sikkert til underlaget med passende bolte.

### 5.3 Forbindelse af rørledning




#### FORSIGTIG!

Luftdannelse i sugeledningen

Det kompakte trykforøgeranlæg kan ikke forberede det pumpede medie til drift!

- Montér rørledningen i opadgående retning



1 Sugetilstand

Fig. 18 Korrigér rørledningens forbindelse

Brugen af kompensatorer med forankringsjern anbefales.

1. Montér altid rørledninger, så de er spændingsfrie.
2. Rørledning med udløbstrykledninger med forsyningsledninger på retur- og udløbssiden.

### 5.3.1 Montering af rørledningskompensator



#### FARE!

Gnister og strålevarme

Brandfare!

- Tag passende foranstaltninger for at beskytte kompensatoren under svejsearbejde i nærheden.



#### FORSIGTIG!

Lækkende kompensator

Oversvømmelse af monteringsrummet.

- Kontrollér regelmæssigt for flænger og blærer, utildekket materiale eller andre defekter.

Kompensatoren er forsynet med en strukturlydisolering for at standse længdebegrænsningen for at absorber alle reaktionskræfter.

1. Installér kompensatoren i den spændingsfri rørledning.
2. Spænd boltene i samme grad på tværs.
3. Mal ikke kompensatoren og beskyt den altid mod olie.
4. Kompensatoren skal til enhver tid være tilgængelig på det kompakte trykforøgeranlæg til inspektionsformål, og af denne grund bør den ikke medtages i rørisolationsen.
5. Kompensatoren er utsat for slitage.

### 5.4 Elektrisk tilslutning



## FARLIG SPÆNDING

Ikke-kvalificerede personer, der arbejder på det kompakte trykforøgeranlæg

Livsfare ved elektrisk stød!

- Arbejde på elektriske installationer må kun udføres af specialuddannede elektrikere.
- Overhold IEC 60364 forskrifterne.



## FARLIG SPÆNDING

Fejtilslutning el-net

Skader på el-nettet, kortslutning!

- Overhold kravene for tekniske installationer iht. de lokale elseskabers betingelser.

Den elektriske forsyningslednings diameter skal bestemmes i henhold til den samlede forbindelsesværdi.

## 6 Ibrugtagning/nedlukning

### 6.1 Ibrugtagning

#### 6.1.1 Krav til opstart



##### FORSIGTIG!

Pumpe i tørdrift

Skader på pumpen/det kompakte trykforøgeranlæg

- Hvis beskyttelsen mod tørdrift deaktiveres, tager operatøren ansvaret i tilfælde af tørdrift.

Inden opstart af det kompakte trykforøgeranlæg skal følgende punkter sikres:

- Det kompakte trykforøgeranlæg er elektrisk forbundet med alle beskyttelsesenheder i henhold til forskrifterne.
- De relevante VDE og landespecifikke forskrifter skal overholdes og udføres.

#### 6.1.2 Fyld op og ventilér det kompakte trykforøgeranlæg



##### FORSIGTIG!

Rørledningen er ikke fri for rester

Skader på pumpen/det kompakte trykforøgeranlæg

- Inden opstart (og test) skal du sørge for, at rørledninger og det kompakte trykforøgeranlæg er fri for fremmedlegemer og urenheder.



Det kompakte trykforøgeranlæg er hydraulisk testet med vand og derefter tømt før levering. Restvand er teknisk uundgåeligt.

Fjern hætterne på forbindelsesåbningerne kort før monteringen

Inden opstart af det kompakte trykforøgeranlæg skal EN 806 læses.

Efter lang brugstid anbefales en skyllning eller professionel desinfektion.

Til større eller vidt forgrenede rørledningssystemer kan spulingen af sikkerhedsisoleringstationen begrænses.



Glideringsforseglinger kan kort vise tegn på at løkke under opstarten, men ikke efter en kort driftsperiode.

- Rørfittings mellem pumpe og rørledning skal strammes.
- Pumpens oprindelige driftsmanual er tilgængelig.
- Flangeforbindelser skal kontrolleres, hvis de spændes tæt.
- Ind- og udgangsåbninger til luftkøling af motoren er fri.
- Alle afspærningsventiler i systemet er åbne.
- Membrantrykbeholderens forladningstryk kontrolleres.
- 1. Åbn udluftningsskruerne på pumpen i henhold til pumpeanlæggets oprindelige driftsvejledning.
- 2. Åbn afspærningsventilerne langsomt på indgangssiden og fyld systemet, indtil pumpemediet løber ud af alle ventilationsborehuller.
- 3. Luk udluftningsskruerne, stram pumpens ventilation let.
- 4. Tænd det kompakte trykforøgeranlæg.
- 5. Løsn udluftningsskruerne og lad den resterende luft slippe ud.
- 6. Åbn afspærningsventilen.
- 7. Løsn udluftningsskruerne og lad den resterende luft slippe ud.
- 8. Stram udluftningsskruen.
- 9. Kontrollér, om pumpen løber glat.
- 10. Luk trykside-afspærningsventilen og kontrollér, om pumpen når nulpunktet.
- 11. Luk afspærningsventilen  
Pumpen slukker

#### 6.1.3 Tænd

Det kompakte trykforøgeranlæg er fyldt og ventilert

1. Isæt tilslutningsstikket i den elektriske stikdåse.

## 6.1.4 Opstartscheckliste

Arbejd-strin	Handling	fuldført
1	Læs driftsmanualen.	
2	Kontrollér spændingsforsyningen og sammenlign med værdierne på typemærket.	
3	Kontrollér jordforbindelsen (ved måling).	
4	Kontrollér den mekaniske forbindelse til vandforsyningssystemet. Stram flangerne og skruerne.	
5	Fyld og ventilér det kompakte trykforøgeranlæg fra indgangssiden.	
6	Kontrollér genpåfyldningen.	
7	Kontrollér afbryderen for at se, om alle elektriske ledninger stadig er korrekt stukket ind i klemmerne.	
8	Kontrollér den forudindstillede værdi, korrigér om nødvendigt.	
9	Kontrollér, om beskyttelsen mod tørdrift fungerer. Hvis ikke tilgængelig, notér i opstartsprotokollen.	
10	Ventilér pumpen endnu en gang, efter at den har kørt i nogle minutter (5-10).	
11	Kontrollér forladningstrykket	
12	Udfyld opstartsprotokollen sammen med operatøren og vis operatøren, hvordan maskinen fungerer.	

## 6.2 Grænser for driftsinterval



### FARE!

Overskridelse af grænser

Skader på pumpeenheden!

- ▶ Overhold de driftsdata, der er specificeret i dataarket.
- ▶ Undgå drift mod lukket afspærringsventil.
- ▶ Kør aldrig pumpesætten uden for de grænser, der er specificeret nedenfor.



### FARE!

Fare for ekspllosion!

Overskridelse af grænsen for anvendelse vedr. det pumpede medie.

- ▶ Pump aldrig forskellige væsker, der kan indgå kemisk forbindelse med hinanden.
- ▶ Pump aldrig et brændbart medie med middeltemperatur over antændelsestemperaturen.



### FORSIGTIG!

Alt for stor temperaturforskæl mellem medie og pumpe

Skader på maskinen!

- ▶ Temperaturforskellen mellem medie og pumpe må aldrig overstige 60 ° C.
- ▶ I de tilfælde, hvor temperaturforskellen mellem pumpen og mediet er højere end 30 ° C, skal pumpen langsomt fyldes/opvarmes for at undgå risiko for temperaturchok.

Driftsområdet afhænger af applikationen og en kombination af tryk og temperatur.

## 6.2.1 Miljøbetingelser

Opbevar delene i deres originale emballage og pak dem først ud kort før brug.

Følgende parametre gælder ved transport og opbevaring:

Parameter	Værdi
Omgivelser:	rent, tørt og støvfrit
Min. omgivelsestemperatur:	0 ° C
Maks. omgivelsestemperatur:	+40 ° C
Maks. relativ luftfugtighed i omgivelserne	85 % *

\*ikke-kondenserende

## 6.2.2 Maks. driftstryk



### FORSIGTIG!

Overskridelse af det tilladte driftstryk.

- ▶ Skader på pakninger og forbindelser!
- ▶ Overskrid ikke det driftstryk, der er angivet i dataarket.

## 6.2.3 Pumpet medie

- Industrivand
- Kølevand
- Væsker, der ikke angriber materialerne kemisk og mekanisk.

## 6.3 Nedlukning

### 6.3.1 Sluk

1. Træk det elektriske tilslutningsstik ud

### 6.3.2 Forholdsregler ved nedlukning

Det kompakte trykforøgeranlæg er frakoblet strømforsyningen.

1. Luk kugleventilen
2. Forbind indløbet til tanken, hvis det er muligt.
3. Åbn drænprop 1 og tøm tanken.



Fig. 19 Åbn drænprop

**1 Drænprop**

## 7 Drift



### FORSIGTIG!

Ukorrekt drift

Skader på pumpesystemet!

- Sørg for, at alle lokale krav er imødekommet, især maskindirektivet og lavspændingsdirektivet.
- Kontrollér den elektriske ledningsføring før opstart.

## 7.1 Pumpestyringsenhed



<b>1</b>	Det grønne lys fortsætter med at signalere standbytilstand.
<b>2</b>	Det røde lys tændes i tilfælde af vandmangel eller fejlfunktion.
<b>3</b>	Reset-funktionen
<b>4</b>	Netkabel (Diameter 11,5 mm)

Fig. 20 Pumpestyringsenhed (udvendig)

MU1H-1382 GE23 R0320




Fig. 21 Pumpestyringsenhed (indvendig)

## 7.2 Funktioner og særpræg

### 7.2.1 Ændring af opstartstrykket

Opstartstrykket kan justeres inden for et område på 2 til 3,5 bar

1. Løsn dækslets skruer med et passende værkøj og fjern dækslet.
2. Drej justeringsskruen og indstil opstartstrykket til den ønskede værdi.
3. Sæt dækslet på igen og stram skruen fingerstramt.

### 7.2.2 Ændring af fejlmeddelelser

Det røde lys tændes i tilfælde af vandmangel eller fejlfunktion. Årsagen til fejlen er konstateret og elimineret.

1. Tryk på reset-knappen i ca. 3 sekunder.

## 8 Vedligeholdelse

### 8.1 Generelle oplysninger/ sikkerhedsforskrifter



#### FARLIG SPÆNDING

Utilsigtet tænding af det kompakte trykforøgeranlæg

Livsfare!

- Det kompakte trykforøgeranlæg skal være spændingsfrit ved alle reparationer og vedligeholdelsesarbejde. (Træk det elektriske tilslutningsstik ud)
- Sikring mod genstart.



#### ADVARSEL!

Uhensigtsmæssig løft/flytning af tunge moduler eller komponenter

Fare for personskade eller materiel skade!

- Ved flytning af tunge moduler eller komponenter skal der anvendes passende transportanordninger, løfteanordninger og løftetilbehør.

**FORSIGTIG!**

Ikke-kvalificerede personer, der arbejder på det kompakte trykforøgeranlæg

Fare for personskade!

- Lad kun specielt kvalificeret personale udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

**FORSIGTIG!**

Ukorrekt vedligeholdt kompakt trykforøgeranlæg Det kompakte trykforøgeranlægs korrekte funktion kan ikke længere sikres!

- Vedligehold det kompakte trykforøgeranlæg regelmæssigt.
- Opret en vedligeholdelsesplan for det kompakte trykforøgeranlæg, der fokuserer specielt på smøring af pumpen, akseltætning og kobling.

Det kompakte trykforøgeranlæg er monteret, taget i brug, vedligeholdt og lukket ned udelukkende af tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.

- Følg altid sikkerhedsforskrifterne og instrukserne.
- Følg instrukserne i at arbejde med pumperne.
- I tilfælde af skader, kontakt venligst vores serviceafdeling.
- Ved at oprette en vedligeholdelsesplan holdes den påkrævede vedligeholdelse for at undgå dyre reparationer og opnå fejlfri og pålidelig drift af det kompakte trykforøgeranlæg.
- Undgå brug af kraft i forbindelse med demontering og montering.
- Under normal drift er der ingen biologisk fare som følge af det kompakte trykforøgeranlæg.

**8.2.2 Vedligeholdelsesplan**

Interval	Mål
Min. én gang årligt	Pumpen og drivmotoren bør løbe glat, glideringsforseglingerne bør ikke lække Kontrollér, om afspærings-, afløbs- og kontraventilerne fungerer korrekt og ikke lækker. Filter i trykreduktionsventilen, hvis det er relevant Kontrollér kompensatorerne for slid (hvis det er relevant). Kontrollér forladningstrykket og om nødvendigt, om membrantrykbeholderen lækker. Kontrollér automatisk kontakt. Kontrollér systemets tænd-/slukpunkter. Kontrollér vandforsyning, forladningstryk, overvågning af vandmangel og trykreduktionsventil. Kontrollér, om overløbet er forseglert og rent.

**8.2.3 Indstil forladningstrykket****FARE!**

Påfyldning af forkert gas i ekspansionsbeholderen

Fare for forgiftning!

- Fyld kun kvælstof i trykpuden.

- Faremomenter kan medføre mikrobiologisk forurening.
- Rengør buffertanken regelmæssigt med rent drikkevand!

**8.2 Vedligeholdelse****8.2.1 Driftsovervågning****FORSIGTIG!**

Tørdrift forårsager øget slitage

Skader på pumpeenheden!

- Tag aldrig pumpeanlægget i drift, når det er tomt.
- Luk aldrig afspæringsventilen i sugeledningen og/eller forsyningsledningen under drift.

**FORSIGTIG!**

Den tilladte temperatur for det pumpede medie overskrides

Skader på pumperne!

- Drift er ikke tilladt med lukkede afspæringsventiler i længere tidsperioder (overophedning af pumpemediet).
- Overhold temperaturværdierne som angivet på dataarket og under tekniske data.

Under driften skal du overholde og kontrollere følgende punkter:

- Sammenlign membrantrykbeholderens forladningstryk med de anbefalede værdier.
- Kontrollér rullelejernes løbestøj.
- Vibrations, støj og stigning i effektforbrug under ensartede driftsbetingelser er tegn på slitage.
- Følg de yderligere tilslutningsfunktioner, hvis det er muligt.

**FORSIGTIG!**

Forladningstrykket er for højt

Fare for skader på tanken!

- Overhold de værdier, der er angivet af producenten af tanken (se typemærke eller tankmanualen).

Forladningstrykket for trykbeholderen bør indstilles til en værdi, der er lavere end det programmerede opstartstryk.

### **Eksmpel: Forladningstryk 10% lavere end opstartstrykket**

Membrantrykbeholderens forladningstryk  $p = 0,9 \times p_E$   
 $p_E$  = det kompakte trykforøgeranlægs opstartstryk

### **Anbefaling**

Dette er gennemsnitsværdier. Eksperimenter udført på tanke har vist, at det bedste lagervolumen blev opnået ved tryk  $>3$ bar med en faktor på 0,9 og tryk på  $<3$ bar med en faktor på 0,8.

Eksmpel:

$p_E = 5$  bar: forladningstryk  $5 \times 0,9 = 4,5$  bar

$p_E = 2$  bar: forladningstryk  $2 \times 0,8 = 1,6$  bar

### **Kontrollér forladningstrykket :**

1. Luk afspæringsventilerne under membrantrykbeholderen.
2. Tøm membrantrykbeholderen via afløbsventilen.
3. Skru beskyttelseshætten af ventilen på membrantrykbeholderen og opbevar den.
4. Brug et egnet kontrolværktøj (f.eks. dæktryksmåler) for at kontrollere forladningstrykket.
5. Montér beskyttelseshætten på ventilen på membrantrykbeholderen.

### **Fyld membrantrykbeholderen**

- Skru beskyttelseshætten af ventilen på membrantrykbeholderen og opbevar den.
- Efterfyld kvælstof via ventilen.
- Montér beskyttelseshætten på ventilen på membrantrykbeholderen.

### **8.3 Udkift afbryderen**

1. Tag stikket ud af stikdåsen
2. Rørsystemet skal drænes
3. Luk kugleventilen
4. Løsn omløbermøtrikken på afbryderen
5. Udkift afbryderen
6. Fyld rørledningerne op
7. Sæt stikket i stikdåsen
8. tryk på resetknappen på afbryderen

## **9 Fejlfinding**



### **ADVARSEL!**

Ukorrekt arbejde til fejlfinding

Fare for personskade!

- Følg de relevante instrukser i denne driftsmanual og eller fabrikationsdokumentationen



Manglende overholdelse vil medføre tab af erstatningskrav.

<b>A</b>	Kompakt trykforøgeranlæg slukker
<b>B</b>	Tryksvingninger på tryksiden
<b>C</b>	Det kompakte trykforøgeranlæg starter ikke.
<b>D</b>	Pumpen kører, men pumper ikke vand.
<b>E</b>	Det kompakte trykforøgeranlæg pumper for lidt
<b>F</b>	Trykket på tryksiden er for lavt
<b>G</b>	Trykket på tryksiden er for højt
<b>H</b>	Utæthed i den mekaniske forsegling
<b>I</b>	Overophedning af motoren/pumpen.
<b>J</b>	Motorbeskyttelseskontakten er aktiveret.
<b>K</b>	Det kompakte trykforøgeranlæg slukker ikke
<b>L</b>	Det kompakte trykforøgeranlæg tænder og slukker for tit
<b>M</b>	Overophedning af motoren/pumpen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Årsag	Afhjælpning
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beskyttelse mod tørdrift er ikke tilsluttet	Tilslut eller afled
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hovedforsyningen er afbrudt	Kontrollér eller eliminér fejlen
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Styresikringen er udløst	Kontrollér og udskift om nødvendigt
-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	Afspærningsventilerne er kun delvist eller slet ikke åbnet	Kontrollér og åbn dem om nødvendigt
-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	x	Pumpe eller rørledning er ikke helt ventileret eller fyldt op	Ventilering eller opfyldning
-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	Pumpen er træg	Pumpen skal repareres af en fagmand
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	Mekanisk forsegling er defekt	Udskift den mekaniske forsegling
-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	Indløbstrykket i trykbeholderen er ikke korrekt	Indstil indløbstrykket, udskift trykboblen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	Systemet lækker	Forsegl systemet
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	kontraventilen i det kompakte trykforøgeranlæg er defekt	Kontrollér og udskift om nødvendigt
-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	Formen er lavere end angivet i ordredataene	Tilslut tanken
-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	Vandtømningen er større end angivet i ordredataene.	Forespørgsel er påkrævet

## 10 Reservedele

Besøg [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe) for tilbehør.

## 11 Erklæring om ikke-indsigelse

### Type

Ordrenummer/Ordre varenummer<sup>3)</sup>

Leveringsdato

Anvendelsesområde

Pumpet medie<sup>3)</sup>

---



---



---



---

Sæt et flueben, hvis det er relevant<sup>3)</sup>:



- ætsende



- oxiderende



- let antændelig



- eksplosiv



- sundhedsfarlig



- sundhedsskadelig



- giftig



- radioaktiv



- farlig for miljøet



- uskadelig

Årsager til returneringen<sup>3)</sup>

Note:

---



---

Systemet/tilbehøret skal tømmes omhyggeligt og rengøres udvendigt og indvendigt.

- Der kræves ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger til videre håndtering.
- Følgende sikkerhedsforanstaltninger ang. skyllemiddel, resterende væsker og bortskaffelse af disse er påkrævet:

---



---

Vi garanterer, at ovenstående oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at levering sker i overensstemmelse med lovkrav.

---

By, dato og underskrift

---

Adresse

---

Firmastempel



## 1 Sikkerhetsregler

1. Følg monteringsinstruksene.
2. Bruk utstyret
  - i henhold til tiltenkt bruk
  - i god stand
  - ta hensyn til sikkerheten og farerisikoen.
3. Merk at ventilen utelukkende er beregnet på bruk som beskrevet i disse monteringsveiledningene (se 4.2 Tekniske data). All annen bruk ansees som ikke tiltenkt bruk og vil oppheve garantien.
4. All montasje, ferdigstilling, vedlikehold og driftsinnstillinger skal utføres av kompetent og autorisert personell.
5. Få utbedret feil som setter sikkerheten i fare, med en gang.

### 1.1 Generelle kommentarer

- Driftshåndboken inneholder grunnleggende instruksjoner om montering, drift og vedlikehold. Dette sikrer trygg håndtering og hindrer persons skader eller materielle skader
- Følg alle sikkerhetsanvisningene.
- Operatøren så vel som av den ansvarlige teknikeren / betjeningspersonalet må lese håndboken før montering og oppstart, og den må alltid oppbevares på stedet der den kompakte trykkforsterkeren er montert.
- Driftshåndboken skal alltid være tilgjengelig på anlegget.
- Instruksjoner og merker som er festet direkte på produktet, skal følges og alltid være helt leselige. Dette gjelder for eksempel for:
  - Pil for strømningsretning
  - Tilkoblingsmarkeringer
  - Typeskilt

### 1.2 Tiltenkt bruk

Den kompakte trykkforsterkeren skal kun brukes i slige områder som beskrevet i den relevante dokumentasjonen.

- Den kompakte trykkforsterkeren skal kun brukes når den er i en god og forsvarlig driftstilstand.
- Den kompakte trykkforsterkeren skal ikke brukes hvis den er bare delvis montert.
- Den kompakte trykkforsterkeren skal bare brukes til å pumpe mediet som beskrevet i dokumentasjonen til den respektive versjon.
- Den kompakte trykkforsterkeren skal ikke brukes uten pumpemedium.
- Ta hensyn til verdiene for minste strømningshastighet (for å unngå skader på grunn av overoppføting, lagringsskader, ...).

- Ta hensyn til verdiene for maksimal strømningshastighet (for å unngå skader på grunn av overoppføting, skade på den mekaniske tetningen, kavitasjonsskader, lagringsskader, ...).
- Ikke strupe inngangen til den kompakte trykkforsterkeren (for å unngå kavitasjonsskade).
- Andre driftsmoduser, hvis de ikke er nevnt i dokumentasjonen, må rådføres med produsenten.

### 1.3 Kvalifisering og opplæring av personell

- La kun spesielt kvalifisert personell utføre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid.
- Personellets ansvars- og tilsynsområder skal reguleres nøyne av driftsansvarlig under transport, installasjon, drift, vedlikehold og inspeksjon.
- Dette kompakte trykksystemet skal kun monteres, startes, vedlikeholdes, og stenges av personer som har fått opplæring i dette og er instruerte og autoriserte til å gjøre det.
- I enkelte tilfeller kan opplæring arrangeres av produsenten, hvis forespørsel om dette kommer fra operatøren.
- Trening eller opplæring av personale til å betjene systemet, kan kun foretas under oppsyn fra spesialiserte teknikere.

### 1.4 Konsekvenser og farer som resulterer av manglende overholdelse av håndboken

- Hvis denne håndboken ikke følges, vil dette føre til tap av garantien og gjøre krav om skadeerstatning ugyldig.
- Manglende iakttakelse av håndboken kan for eksempel føre til følgende farer:
  - Fare for personer som er forårsaket av elektriske, termiske, mekaniske og kjemiske påvirkninger
  - Tap av viktige produktfunksjoner
  - Hvis nødvendige tiltak for vedlikehold og service ikke følges
  - Fare for miljøet forårsaket av lekkasje av farlige stoffer

### 1.5 Sikkerhetsbevisst arbeid

I tillegg til sikkerhetsinstruksjonene som er oppført i denne håndboken, og deres tiltenkte bruk er følgende sikkerhetsforskrifter gjeldende:

- Forskrifter om forebygging av ulykker samt sikkerhets- og driftsforskrifter
  - Forskrifter om eksplosjonsforebygging og -sikring
  - Sikkerhetsforskrifter for håndtering av farlige stoffer
- Gjeldende standarder, forskrifter og lover

## 1.6 Sikkerhetsregler for operatør / betjeningspersonale

- Sørg for lokal sikring mot kontakt med varme, kalde og bevegelige deler, og kontroller at dette fungerer som det skal.
- Ikke fjern kontaktvernet når pumpen er i drift.
- Unngå farer forårsaket av elektrisk energi (for nærmere opplysninger, se landet spesifikke forskrifter og/eller de lokale elektrisitetsverkenes forskrifter).
- Hvis det ikke finnes risiko for at farepotensialet økes ved å slå av pumpen, må du installere en nødstopknapp i umiddelbar nærheten av pumpen/pumpeenheten når du installerer pumpesettet.

## 1.7 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold, inspeksjon og montering

- Endringer eller ombygging på systemet er kun tillatt med samtykke fra produsenten.
- Bruk bare originale reservedeler eller reservedeler som er godkjent av produsenten.
- For skader som måtte oppstå ved bruk av reservedeler som ikke er originale, utelukkes ethvert erstatningsansvar.
- Den kompakte trykkforsterkeren skal kun monteres, settes i gang, vedlikeholdes og stenges av tilstrekkelig kvalifisert og autorisert personale.
- Driftsansvarlig skal sørge for at den kompakte trykkforsterkeren vedlikeholdes og monteres av tilstrekkelig kvalifisert og autorisert personale.
- Utfører service på systemet kun når maskinen er slått av.
- Pumehuset må være ved omgivelsestemperatur.
- Pumehuset må være trykklastet og tomt.
- Prosedyrer som er beskrevet i håndboken for å stenge ned systemet, skal under alle omstendigheter overholdes.
- Sikkerhetsutstyr og verneinnretninger skal installeres igjen og aktiveres straks etter at arbeidet på systemet er fullført. Før du starter opp igjen, må du konsultere sjekklisten for oppstart.
- Hold utedokumenterte personer (f.eks barn) borte fra systemet.
- Vent minst 10 minutter før du åpner den kompakte trykkforsterkeren, eller før du kobler fra spenningen

## 1.8 Ikke tillatte driftstyper

Grensene som er oppgitt i dokumentasjonen må alltid overholdes. En pålitelig funksjon av det leverte systemet er kun garantert når det brukes som forutsatt.

## 2 Generell informasjon

### 2.1 Grunnprinsipper

Håndboken utgjør en del av serien og de versjonene som er nevnt på tittelsiden. Håndboken beskriver sikker og riktig bruk i alle driftsmåter.

Typeskiltet angir serie og størrelse, de viktigste driftsdata og bestillingsnummeret. Fabrikknummeret/serienummeret beskriver/identifiserer systemet unikt og tjener dette formålet for alle videre ved forretningsmeddelelser.

### 2.2 Installasjon av ufullstendig maskin

For installasjon av ufullstendige maskiner må du se kapitlet om vedlikehold.

### 2.3 Målgruppe

Målgruppen for driftsanvisningene er teknisk opplært personell.

### 2.4 Andre relevante dokumenter

Dokumenter	Innhold
Leverandør-dokumentasjon	Bruksanvisninger og ytterligere dokumentasjon av ekstrautstyr og integrerte maskindeler

### 2.5 Sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken



#### FARE!

Steder med dette skiltet kjennetegner at død, alvorlige personskader eller store materielle skader vil oppstå hvis de nødvendige forholdsreglene ikke blir fulgt!



#### ADVARSEL!

Steder med dette skiltet kjennetegner at dødsfall, alvorlige personskader eller store materielle skader kan oppstå hvis de nødvendige forholdsreglene ikke blir fulgt!



#### FORSIKTIG!

Steder med dette skiltet kjennetegner at små personskader eller materielle skader kan oppstå hvis de nødvendige forholdsreglene ikke blir fulgt!



#### FARE!

Generell farekilde  
Kombinert med et signal angir dette symbolet fare for dødsfall eller personskader.



## LIVSFARLIG SPENNING

Livsfarlig spenning

Kombinert med et signal angir dette symbolet fare for dødsfall eller personskader som skyldes elektrisk spenning, og informasjon for beskyttelse mot elektrisk spenning.



## FORSIKTIG!

Maskindefekt

Kombinert med signalet FORSIKTIG angir dette symbolet fare for maskinen og funksjonene.

## 3 Transport og lagring

### 3.1 Kontroller tilstanden etter levering

- Ved levering skal innholdet i hver pakke sjekkes for skader.
- I tilfelle transportskader skal omfanget vurderes, skader dokumenteres og Resideo skal umiddelbart varsles skriftlig.

### 3.2 Transport



#### FARE!

Velt av den kompakte trykkforsterkeren

Fare for å klemmes av den kompakte trykkforsterkeren!

- Pass på at systemet ikke blir viklet inn i elektriske ledninger/floker.
- Følg lokale sikkerhetsforskrifter.
- Ta hensyn til vekt, balansepunkt og opphengspunkt
- Bruk kun egnede og godkjente transportmidler, for eksempel kran, gaffeltruck eller håndløfteutstyr.
- Når du bruker kran, må du feste og transportere enheten som vist, eller flytte pallen med gaffeltruck eller jekketralle.



Fig. 22 Feste løftemidler og transport

Velg den passende transportenheten for vektklassen.

- Fjern emballasjen og hettene i tilkoblingsåpningene
- Kontroller for transportskader.
- Transporter den kompakte trykkforsterkeren til monteringsstedet
- Løft den kompakte trykkforsterkeren fra pallen med egnet løfteutstyr
- Legg stropper rundt den kompakte trykkforsterkeren som vist.
- Løft den kompakte trykkforsterkeren fra pallen med egnet løfteutstyr, og kast pallen
- Sett den kompakte trykkforsterkeren forsiktig ned på monteringsstedet.

### 3.3 Lagring/konservering



#### FORSIKTIG!

o Skader under lagring som følge av frost, fuktighet, smuss, UV-stråling eller skadedyr

Korrosjon/forurensning av den kompakte trykkforsterkeren!

Beskytt den kompakte trykkforsterkeren mot frost, ikke lagre den utendørs.



#### FORSIKTIG!

Fuktige, skitne eller skadede åpninger og overgangsstykker

Lekkasje eller skader i den kompakte trykkforsterkeren!

- Åpninger i den kompakte trykkforsterkeren skal kun avdekkes under montering.

### 3.4 Retur

- Trekk støpselet ut av kontakten
- Skyll og rengjør den kompakte trykkforsterkeren, særlig med tanke på skadelige, eksplasive, varme eller andre farlige væsker.
- Hvis det er transportert pumpevæsker med rester som sammen med fuktighet fører til korrosjonsskader, eller antennes i tilfelle kontakt med oksygen, må du i tillegg nøytralisere og blåse gjennom den kompakte trykkforsterkeren med anhydros gass før å tørke den.
- Den kompakte trykkforsterkeren skal alltid følges av en ferdig utfylt godkjennelseserklæring. Det er viktig at du oppgir iverksatte tiltak for sikkerhet og dekontaminering.

### 3.5 Avhending



#### ADVARSEL!

Farlig eller varmt pumpemedium

Farlig for mennesker og miljø!

- Samle sammen og kasser borevæske
- Bruk vernekjær og maske om nødvendig.
- Følg gjeldende forskrifter om kassering av farlige medier.

1. Fjern den kompakte trykkforsterkeren.  
Samle sammen fett og smøremidler under demontering
2. Separer pumpematerialet for eksempel i henhold til:
  - Metall
  - Syntetisk materiale
  - Elektronisk skrap
  - Fett og oljer
3. Avhend avfallet i samsvar med lokale forskrifter, eller la det avhendes i henhold til regelverket.  
Elektriske apparater eller elektronisk utstyr som er merket med eget symbol, skal ikke kastes med husholdningsavfallet. Kontakt det lokale avfallsselskapet i tilfelle retur.  
Hvis det elektriske apparatet eller den elektroniske enheten inneholder personopplysninger, er det brukerens ansvar å slette disse før enhetene returneres.

## 4 Beskrivelse

### 4.1 Generell beskrivelse

Helaautomatisk, tilkoblingsklar kompakt trykkforsterker som består av en enkel pumpeenhets og en buffertank for hygienisk separasjon av drikkevann, beskytter mot ikke drikkbart vann av væskekategori 5, type AB i henhold til NS-EN 1717.

## 4.2 Tekniske data

### Media

Medium:	Industrielt vann Kjølevann Væsker som ikke angriper materialer kjemisk og mekanisk. maks. +30 °C
Vannmengde:	opp til 8 m <sup>3</sup> /h, 2,22 l/s
Maks. løftehøyde:	76 m

### Tilkoblinger/Dimensjoner

Tilkoblingsdimensjoner: G 1 1/4" - R 1 1/4"

### Trykkverdier

Maks. driftstrykk: 8 bar

### Spesifikasjoner

Pumpe:	1-fase-vekselstrøm (AC) motor
Nettspenning:	230 V, 50 Hz
Beskyttelsesklasse:	IP55
Termisk klasse:	F
Effekt:	1,5 kW (P <sub>N</sub> )
Strømförbruk:	9,0 A
Tom vekt:	81 kg
Tankvolum:	100 liter

## 4.3 Valgfritt tilleggsutstyr

Gå inn på [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe) for ekstrautstyr

## 4.4 Typeskilt




Fig. 23 Typeskilt (eksempel)

1 Serie, størrelse	2 Nettspenning, strømförbruk
3 maks. løftehøyde	4 Effektforbruk
5 Produktionsdato	6 Maks. tillatt strømningshastighet
7 Beskyttelsesklasse	8 Bestillingsnummer

## Nøkkel for produksjonsnummer

Siffer	Betydning
19	Produksjonsår
03	Produksjonsuke

Les dette: For eksempel: 1903

## 4.5 Forventede støyverdier

Informasjon om støynivået for pumpen, finner du i håndboken for pumpen.

## 4.6 Dimensjoner

### Oversikt




Fig. 24 Dimensjoner

Les dette: Alle dimensjoner i mm hvis ikke annet er oppgitt.

## 5 Retningslinjer for installasjon

### 5.1 Test før oppstart



#### ADVARSEL!

Installasjon på steder som ikke er i plan, og på ikke-bærende oppstillingssteder

Fare for personskader og materielle skader!

- Sikre tilstrekkelig trykfasthet i henhold til klasse C12 / 15 for betong i eksponeringsklassen X0 i henhold til EN 206-1.

► Monteringsstedet må være horisontalt

► Ta hensyn til vekten



#### OBS

Tilstrekkelig lydisolasjon for bygningen er sikret på grunn av den kompakte trykkforsterkerens sikre opplagsingssystem.



#### OBS

Den kompakte trykkforsterkeren skal ikke brukes i nærheten av oppholdsrom og soverom.

Kontroller følgende punkter før installasjon:

- Undersøk bygningsstrukturen og klargjør den iht. dimensjoneringskjemaet.
- iht. spesifikasjonene på typeskiltet er anlegget egnet for strømnettet.
- Frostfritt monteringssted
- Låsbart monteringssted
- Godt ventilert monteringssted
- En tilstrekkelig dimensjonert tilkobling til avløp (tilkobling for drenering eller lignende) er påkrevd (følg EN 12056).
- Følg kompensatorens krypmotstand om tilgjengelig.
- Kompensatorer må være lett tilgjengelige og kunne skiftes ut på en enkel måte.

### 5.2 Installasjon av kompakt trykkforsterker



#### ADVARSEL!

Den kompakte trykkforsterkeren er topptung.

Fare for personskader hvis den kompakte trykkforsterkeren velter

- Sikre systemet slik at det ikke kan velte før den har blitt permanent forankret.
- Forankre systemet sikkert til fundamentet.



For å unngå overføring av vibrasjoner og resonans til kompakt trykkforsterker, det anbefales å installere kompensatorer med et tverrstag.

Emballasjen er fjernet

Egnet sted er valgt iht. spesifikasjonene

Det er nok plass for servicearbeid i alle retninger.

- Marker monteringshullene på gulvet som beskrevet i databladet.
- Borehull (maks. Ø12 mm).
- Sett egnede plugger i riktig størrelse.
- Plasser systemet for montering.
- Forankre systemet fast til fundamentet med passende skruer

### 5.3 Tilkobling rørledning




#### FORSIKTIG!

Dannelse av luftlommer i sugeledningen

Kompakt trykkforsterker kan ikke føre pumpemediet!

- Installer rørledningen stigende



1 Sugemode

Fig. 25 Riktig tilkobling av rørledningen

Det anbefales å bruke kompensatorer med tverrstag.

- Rørledninger skal alltid installeres slik at de uten mekanisk spenning.
- Rørledning med utløpstrykkledninger med fordelingsledningene på retur- og utløpssidene.

#### 5.3.1 Installasjon av rørledningskompensator



#### FARE!

Gnister og strålevarme

Brannfare!

- Iverksett egnede tiltak for å beskytte kompensatoren når det utføres sveisearbeid i nærheten.



#### FORSIKTIG!

Utett kompensator

Oversvømmelse i installasjonsrommet.

- Kontroller regelmessig med hensyn til sprekker og bobler, utildekket materiale eller andre mangler.

Kompensatorene er utstyrt med lydisolering mot strukturbåren lyd for å avbryte lengebegrensningen for å absorbere eventuelle reaksjonskretter.

- Kompensatorene skal monteres i rørledningen uten mekanisk spenning.

- Trekk til skruene jevnt over kryss.
- Kompensatorene må ikke dekkes til med maling og alltid beskyttes mot olje.
- Kompensatorene må alltid være tilgjengelige på den kompakte trykkforsterkeren forkontroll/inspeksjon og må derfor ikke integreres i rørisoleringen.
- Kompensatorene er utsatt for slitasje.

### 5.4 Elektrisk tilkobling



#### LIVSFARLIG SPENNING

Ukvalifiserte personer som arbeider på den kompakte trykkforsterkeren

Livsfare grunnet elektrisk støt!

- Arbeid på elektrisk utstyr skal kun utføres av spesialiserte elektrikere.
- Følg bestemmelserne i IEC 60364.



#### LIVSFARLIG SPENNING

Defekt netttilkobling

Skade på strømforsyningens nettet, kortslutning!

- Overhold de tekniske bestemmelserne for tilknytning til det lokale elektrisitetsverket.

Tverrsnittet for strømforsyningens ledningen må bestemmes i henhold til total tilkoblingsverdi.

## 6 Igangkjøring/driftsstans

### 6.1 Igangkjøring

#### 6.1.1 Nødvendig ved oppstart



#### FORSIKTIG!

Tørrkjøring av pumpe

Skade på pumpen/den kompakte trykkforsterkeren

- Hvis tørrkjøringsvennet er deaktivert, tar driftsansvarlig ansvaret i tilfelle tørrkjøring.

Før oppstart av den kompakte trykkforsterkeren utføres, må følgende punkter ivaretas:

- Den kompakte trykkforsterkeren er elektrisk tilkoblet alle beskyttelsesinnretningene iht. forskriften.
- De relevante EL-forskriftene og landsspesifikke forskrifter må overholdes og være oppfylt.

#### 6.1.2 Fyll opp og ventiler den kompakte trykkforsterkeren



#### FORSIKTIG!

Rørledningen må være fri for rester

Skade på pumpen/den kompakte trykkforsterkeren

- Før oppstart (og testing) må du sørge for at rørledninger og den kompakte trykkforsterkeren er fri for rester.



Den kompakte trykkforsterkeren er hydraulisk testet med vann og deretter tømt før levering. Det er teknisk umulig å hindre restvann.

- Fjern hettene fra tilkoblingsåpningene rett før installasjon
- Følg EN 806 før oppstart av den kompakte trykkforsterkeren.
- Etter lang levetid anbefales skylling eller profesjonell desinfisering.
- For større eller omfattende røranlegg kan du lokalisere skylling av enheten.
- i** Mekaniske tetninger kan kort vise tegn på lekkasje under oppstart, men ikke lenger etter en kort driftsperiode.
- Rørformstykker mellom pumpe og rørledning må strammes.
  - Den originale driftshåndboken for pumpen er tilgjengelig.
  - Det må kontrolleres om flensforbindelser er godt festet.
  - Inn- og utgangsåpninger for luftkjøling av motoren er frie.
  - Alle avstengningsventiler i systemet er åpne.
- Forladetrykket for membrantrykkbeholderen er kontrollert.
1. Åpne lufteskruene iht. de originale driftsinstruksjonene for pumpesettet.
  2. Åpne avstengningsventilene på inngangssiden sakte, og fyll systemet inntil vannet renner ut av hvert lufteborehull.
  3. Steng lufteskruene, trekk pumpeluftingen lett til.
  4. Slå på den kompakte trykkforsterkeren.
  5. Løsne lufteskruene og slipp ut gjenværende luft.
  6. Åpne avstengningsventilen.
  7. Løsne lufteskruene og slipp ut gjenværende luft.
  8. Trekk til lufteskruen.
  9. Kontroller om pumpen kjører jevnt.
  10. Steng avstengningsventilen på trykksiden, og kontrollere om pumpen når nullpunktet.
  11. Steng avstengningsventilen  
Pumpen slår seg av

### 6.1.3 Slå på

Den kompakte trykkforsterkeren er fylt og ventilert

1. Sett stopselet inn i kontakten.

## 6.1.4 Sjekkliste for oppstart

Arbeid-strinn	Handling	Utført
1	Les bruksanvisning.	
2	Kontroller spenningsforsyningen og sammenlign den med verdiene på typeskiltet.	
3	Sjekk jordingssystemet (ved måling).	
4	Sjekk de mekaniske koblingene til vannforsyningssystemet. Trekk til flenser og skruer.	
5	Fyll og luft ut den kompakte trykkforsterkeren fra inngangssiden.	
6	Sjekk oppfyllingen.	
7	Kontroller pumpestyringenheten for å se om alle elektriske ledninger fremdeles sitter godt i klemmene.	
8	Kontroller forinnstilt verdi, korrigér om nødvendig.	
9	Kontroller om beskyttelsen mot tørrkjøring fungerer. Hvis ikke tilgjengelig, merk i oppstartsprotokoll.	
10	Luft ut pumpen en gang til, etter at den har kjørt i noen minutter (5 til 10).	
11	Kontroller forladetrykket	
12	Fyll ut oppstartsprotokollen sammen med operatøren og vis operatøren hvordan maskinen fungerer.	

## 6.2 Begrensninger for driftsområdet



### FARE!

Overskride begrensningene

Skader på pumpeenheten!

- Overhold driftsdataene angitt i databladet.
- Unngå drift mot stengt avstengningsventil.
- Bruk aldri pumpesettet utenfor begrensningene angitt nedenfor.



### FARE!

Eksplosjonsfare!

Overskride brugsbegrensningene for pumpemediet.

- Pump aldri ulike væsker som kan reagere med hverandre kjemisk.
- Pump aldri et brennbart medium med en mediumtemperatur over antenningstemperaturen.



### FORSIKTIG!

For stor temperaturforskjell mellom medium og pumpe

Maskinskade!

- Temperaturforskjellen mellom medium og pumpe skal aldri overskride 60 °C.

- I tilfeller hvor temperaturforskjellen mellom pumpen og mediet er over 30 °C, må du fylle/varme opp pumpen sakte for å unngå faren for temperatursjokk. Driftsområdet avhenger av bruken og en kombinasjon av trykk og temperatur.

### 6.2.1 Miljøforhold

La delene ligge i originalemballasjen og pakk dem ut rett før bruk.

Følgende betingelser gjelder under transport og lagring:

Betingelser	Krav
Miljø:	rent, tørt og støvfritt
Min. omgivelsestemperatur:	0 °C
Maks omgivelsestemperatur:	+40 °C
Maks. relativ luftfuktighet i omgivelsene	85 % *

\*ikke kondenserende

### 6.2.2 Maks. driftstrykk

- FORSIKTIG!**  
Overskride tillatt driftstrykk.  
Skade på tetninger og tilkoblinger!
- Ikke overskrid driftstrykket i databladet.

### 6.2.3 Pumpemedium

- Industrielt vann
- Kjølevann
- Væsker som ikke angriper materialer kjemisk og mekanisk.

## 6.3 Driftsstans

### 6.3.1 Slå av

- Trekk ut støpselet

### 6.3.2 Tiltak for driftsstans

Den kompakte trykksforsterkeren er koblet fra strømforsyningen.

- Steng kuleventilen
- Koble innløpet til tanken om tilgjengelig.
- Åpne dreneringsplugg 1 og tøm tanken.



Fig. 26 Åpne dreneringspluggen

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Dreneringsplugg |
|---|-----------------|

## 7 Drift



### FORSIKTIG!

Ukorrekt drift

Skade på pumpesystemet!


- Påse at alle lokale krav er fulgt, særlig maskindirektivet og lavspenningsdirektivet.
- Kontroller elektrisk kabling før oppstart.

### 7.1 Pumpestyringsenhet



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Det grønne lyset fortsetter å signalere standby-modus.    |
| 2 | Det røde lyset tennes ved vannmangel eller funksjonsfeil. |
| 3 | Reset-funksjon  |
| 4 | Nettkabel<br>(Diameter 11,5 mm)                           |

Fig. 27 Pumpestyringsenhet (utside)



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Klemmer på motoren                  |
| 2 | Justeringskrukke for forladet trykk |
| 3 | Klemmer på nettkabelen              |

Fig. 28 Pumpestyringsenhet (innside)

## 7.2 Funksjoner

### 7.2.1 Endre innkoblingstrykk

Innkoblingstrykket kan endres innenfor et område på 2 til 3,5 bar

- Skru ut skruene i dekslet med egnet verktøy, og ta av dekslet.
- Vri på innstillingsskruen og still inn innkoblingstrykket til ønsket verdi.

3. Sett på dekslet og trekk til skruene for hånd.

## 7.2.2 Endre feilmeldinger

Det røde lyset tennes ved vannmangel eller funksjonsfeil. Feilårsaken er registrert og fjernet.

1. Holde inn resett-funksjonsknappen i ca. 3 sekunder.

## 8 Vedlikehold

### 8.1 Generell informasjon/ sikkerhetsforskrifter



#### LIVSFARLIG SPENNING

Utilsiktet innkobling av den kompakte trykkforsterkeren

Livsfare!

- ▶ Den kompakte trykkforsterkeren må være uten spenning for alle reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. (Trekk ut støpsetet)
- ▶ Sikre mot ny oppstart.



#### ADVARSEL!

Uhensiktmessig løfting / flytting av tunge moduler eller komponenter

Fare for personskader eller materielle skader!

- ▶ Ved flytting av tunge moduler eller komponenter må det brukes passende transportinnretninger, løfteredskap og løfteutstyr.



#### FORSIKTIG!

Ukvalifiserte personer som arbeider på den kompakte trykkforsterkeren

Fare for personskader!

- ▶ La kun spesielt kvalifisert personell utføre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid.



#### FORSIKTIG!

Feilaktig vedlikehold på den kompakte trykkforsterker

Riktig funksjon av den kompakte trykkforsterkeren kan ikke lenger sikres!

- ▶ Utfør regelmessig vedlikehold på den kompakte trykkforsterkeren.
- ▶ Sett opp en vedlikeholdsplan for den kompakte trykkforsterkeren som fokuserer spesielt på pumpesmøring, akseltetning og clutch.

Den kompakte trykkforsterkeren skal kun monteres, settes i gang, vedlikeholdes og stenges av tilstrekkelig kvalifisert og autorisert personale.

- Følg alltid sikkerhetsforskriftene og -instruksjonene.
- Overhold instruksene for arbeid på pumpen.
- I tilfelle skader, ta kontakt med vårt kundesenter.

- Ved å sette opp en vedlikeholdsplan, vil det nødvendige vedlikeholdet for å unngå kostbare reparasjoner og oppnå en effektiv og pålitelig funksjon av den kompakte trykkforsterkeren, bli holdt på et minimum.
- Unngå å bruke kraft i forbindelse med demontering og montering.
- Under normal drift vil det ikke utgå noen biologisk fare fra den kompakte trykkforsterkeren.
- Farer kan føre til mikrobiologisk kontaminering.
- Rengjør buffertanken regelmessig med rent drirkvann!

## 8.2 Vedlikehold

### 8.2.1 Overvåkning av driften



#### FORSIKTIG!

Tørrkjøring forårsaker økt slitasje

Skader på pumpeenheten!

- ▶ Pumpen skal aldri kjøres når den er tom.
- ▶ Avstengningsventilen i sugeledningen og/eller tilførselsledningen skal aldri stenges under drift.



#### FORSIKTIG!

Overskride den tillatte temperatur for mediet som pumpes

Skader på pumpene!

- ▶ Drift over lengre tidsperioder er ikke tillatt med stengte avstengningsventiler (overoppheeting av pumpemedium).
- ▶ Ta hensyn til temperaturverdiene som er angitt i databladet og under tekniske data.

Under drift skal følgende punkter observeres og kontrolleres:

- Sammenlign forladetrykket til membrantrykkbeholderen med de anbefalte verdiene.
- Kontroller rullelagrene for driftsstøy.
- Vibrasjoner, støy og økning i strømforbruket under konstante driftsforhold er et tegn på slitasje.
- Følg funksjonene til tilleggstilkoblingene om tilgjengelig.

## 8.2.2 Vedlikeholdsplan

Intervall	Tiltak
Min. en gang i året	<p>Pumpen og drivmotoren bør gå jevnt, mekaniske tetninger bør ikke lekke</p> <p>Sjekk om avstengnings, tømme- og tilbakeslagsventilene fungerer riktig og at det ikke finnes lekkasje.</p> <p>Silen i trykkredusjonsventilen, hvis montert</p> <p>Sjekk kompensatorene for slitasje (hvis montert).</p> <p>Sjekk forladetrykket og, om nødvendig, sjekk om membrantrykkbeholderen lekker.</p> <p>Sjekk automatisk kobling.</p> <p>Kontroller innkoblings-/utkoblingspunktene i systemet.</p> <p>Kontroller vanntilførselen, forladetrykket, vannmangelovervåkningen, og trykkredusjonsventilen.</p> <p>Sjekk om overløpet er tett og rent.</p>

### 8.2.3 Still inn forladetrykket


**FARE!**

o Fylling av feil gass i ekspansjonskaret  
Fare for forgiftning!

- Trykkputten skal bare fylles med nitrogen.


**FORSIKTIG!**

Forladetrykk for høyt  
Fare for skader på tanken!

- Observer verdiene som er angitt av produsenten av tanken (se typeskiltet eller håndboken for tanken).

Forladetrykket for trykkbeholderen bør settes til en verdi som er lavere enn den programmerte innkoblingstrykket.

#### Eksempel: Forladetrykk 10 % under innkoblingstrykket

Forladetrykk for membrantrykkbeholderen  $p = 0.9 \times p_E$   
 $p_E$  = innkoblingstrykk for den kompakte trykkforsterkeren

#### Anbefaling

Disse er middelverdier. Eksperimenter utført på tanker har vist at de beste lagringsvolumene ble oppnådd for trykk  $>3$ bar med en faktor på 0,9 og trykk på  $<3$ bar med en faktor på 0,8.  
Eksempel:

$p_E = 5$  bar: Forladetrykk  $5 \times 0,9 = 4,5$  bar

$p_E = 2$  bar: Forladetrykk  $2 \times 0,8 = 1,6$  bar

#### Kontroller forladetrykket :

1. Steng avstengningsventilene under membrantrykkbeholderen.
2. Tøm membrantrykkbeholderen via dreneringsventilene.
3. Skru beskyttelseshetten av ventilen på membrantrykkbeholderen, og oppbevar den trygt
4. Bruk egnet kontrollutstyr (f.eks. dektrykkmåler) for å kontrollere forladetrykket.
5. Sett beskyttelseshetten på ventilen på membrantrykkbeholderen.

#### Fyll membrantrykkbeholderen

- Skru beskyttelseshetten av ventilen på membrantrykkbeholderen, og oppbevar den trygt
- Fyll på nitrogen via ventilen.

- Sett beskyttelseshetten på ventilen på membrantrykkbeholderen.

### 8.3 Skift ut pumpestyringssenheten

1. Trekk støpselet ut av kontakten
2. Røranelaget må dreneres
3. Steng kuleventilen
4. Løsne unionsmutteren på pumpestyringssenheten
5. Skift ut pumpestyringssenheten
6. Fyll opp rørledningene
7. Sett støpselet inn i kontakten
8. trykk på resett-funksjonsknappen på pumpestyringssenheten

### 9 Feilsøking


**ADVARSEL!**

Ukorrekt arbeid for feilsøking

Fare for personskader!

- Følg relevante instruksjoner i denne driftshåndboken og/eller produsentens dokumentasjon



Manglende overholdelse vil føre til tap av alt erstatningsansvar.

A	Kompakt boosterenhet slås av
B	Trykksvingninger på trykksiden
C	Den kompakte boosterenheten starter ikke.
D	Pumpen kjører men pumper ikke vann.
E	Kompakt boosterenhet pumper for lite
F	Trykket på trykksiden for lavt
G	Trykket på trykksiden for høyt
H	Lekkasje på den mekaniske tetningen
I	Overoppheeting av motor/pumpe.
J	Motorvernbyrteren er aktivert.
K	Kompakt boosterenhet slår seg ikke av
L	Kompakt boosterenhet slås på og av for ofte
M	Overoppheiting av motor/pumpe.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Årsak	Løsning
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beskyttelse mot tørkjøring er ikke tilkoblet	Koble til eller bypass
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nett-strømforsyningen er avbrutt	Sjekk eller eliminer defekten
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Styringssikring er utløst	Sjekk og skift om nødvendig
-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	Stengeventiler er kun delvis åpnet eller ikke åpnet	Sjekk og åpne om nødvendig
-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	x	Pumpe eller rørledning er ikke fullstendig luftet eller oppfylt	Lufte eller fylle opp
-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	Pumpen er treg	Pumpen må repareres av en profesjonell
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	Mekanisk tetning er defekt	Skift mekanisk tetning
-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	innløpstrykk i trykksbeholder er ikke korrekt	Sett innløpstrykk, skift trykksbølle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	Systemet lekker	Tett systemet
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	kontrollventilen i kompaktboosterenheten er defekt	Sjekk og skift om nødvendig
-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	Formen er lavere enn indikert i ordredata	Koble til tanken
-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	Vanntilbaketrekkingen er større enn spesifisert i ordredataene.	Undersøkelse er nødvendig

## 10 Reservedeler

Gå inn på [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe) for reservedeler

## 11 Ubetenkelighetserklæring

### Type

Bestillingsnummer/Bestilling artikkelenummer3)

Leveringsdato

Bruksområde

Pumpet medium3)

---



---



---



---

Lag en hake hvis aktuelt<sup>3)</sup>:



korrosiv



oksyderende



brannfarlig



eksplosiv



helsefarlig



helseskadelig



giftig



radioaktiv



miljøskadelig



uskadelig

Grunner for retur3)

Merknad:

---



---



---

Systemet / tilbehøret må være tømmes nøyne og rengjøres på utsiden så vel som på innsiden.

- Ingen spesielle sikkerhetstiltak er nødvendig for videre handling.
- De følgende sikkerhetsforanstaltninger med hensyn til skylling av medium, restvæske og deres avhending er påkrevd:

---



---

Vi forsikrer at ovenstående informasjon er korrekt og fullstendig og at levering vil skje i henhold til lovens krav.

---

Sted, dato og underskrift

---

Adresse

---

Firmastempel

## 12 Oppstartsprotokoll

Den følgende såkalte Resideo Compact Booster Unit (kompakt trykkforsterkeren) ble tatt i drift i dag av undernevnte, autorisert Resideo kundeservicepersonell, og denne protokollen ble skrevet

### Kompakt trykkforsterker

Serie

---

Størrelse

---

Serienummer

---

Bestillingsnummer

---

### Kunde/Driftssted

Kunde

Driftssted

Navn

---

Adresse

---

### Driftsdata refererer til kretsskjema for tilleggsdata

Innkoblingstrykk pE bar

---

Overvåkning pför - x

forladetrykklinnstillingsverdi for

forladetrykk bryter

Utkoblingstrykk pA bar

---

Forladetrykk pför bar

Forladetrykk tank pför bar

---

Operatørselskapet eller deres kunde bekrefter herved å være fullt opplært i drift og vedlikehold av den kompakte trykkforsterkeren Kretsskjemaer og instruksjoner/håndbøker ble også levert.

### Mangler funnet under oppstart

### Planlagt utbedring

Mangel 1

---



---



---



---



---



---



---



---

Resideo-kundens navn

Leverandørens og entreprenørens navn

---



---



---



---



---



---



---



---

Sted

Dato

## 1 Säkerhetsanvisningar

1. Beakta monteringsanvisningen.
2. Utrustningen ska användas
  - enligt dess avsedda användning
  - i gott skick
  - med vederbörlig hänsyn till säkerhet och risk för fara.
3. Tänk på att enheten bara är avsedd för användning i de applikationer som monteringsanvisningen anger (se 4.2 Tekniska data). All annan användning räknas som ej avsedd användning och innebär att garantin upphör att gälla.
4. Beakta att samtliga monterings-, idrifttagnings- underhålls- och justeringsarbeten endast får utföras av auktoriserad fackpersonal.
5. Störningar som kan påverka säkerheten måste åtgärdas omedelbart.

### 1.1 Allmänna kommentarer

- Bruksanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för montering, drift och underhåll. De ger säker användning och förhindrar person- och sakkador
- Följ alla säkerhetsanvisningar.
- Driftansvarig samt ansvarig teknisk personal/ operatörer måste ha läst bruksanvisningen före montering och idrifttagning och bruksanvisningen måste alltid finnas tillhands på plats vid kompaktboostern.
- Bruksanvisningen måste alltid finnas tillhands vid anläggningen.
- Följ alla anvisningar och markeringar som sitter direkt på produkten och håll dem fullt läsliga. Det gäller t.ex.:
  - Pil som anger flödesriktningen
  - Anslutningsdekalier
  - ID-plåt

### 1.2 Avsedd användning

Kompaktboostern är bara avsedd för drift i de miljöer som beskrivs i Övriga tillämpliga dokument.

- Använd bara kompaktboostern i perfekt arbetskwick.
- Använd inte delvis monterad kompaktbooster.
- Kompaktboostern är bara avsedd att pumpa medium på det sätt som resp. versions dokumentation beskriver.
- Använd aldrig kompaktboostern utan pumpmedium.
- Följ värdena för minimipumpfrekvens (undvik skador på grund av överhettning, lagring, ...).
- Följ värdena för maxpumpfrekvens (undvik skador på grund av överhettning, flytringstätnings, kavitation, lagring, ...).
- Stryp inte ingången till kompaktboostern (för att undvika kavitationsskador).

- Andra driftlägen som inte nämns i dokumentationen kräver koordinering med tillverkaren.

### 1.3 Personalkompetens och -utbildning

- Låt bara specialutbildad personal göra reparations- och underhållsarbeten.
- Driftansvarig måste noggrant styra upp personalens ansvars- och tillsynsområden vid transport, installation, drift, underhåll och inspektion.
- Det är bara personal som är utbildad, instruerad och behörig som får montera, starta, underhålla och stänga av kompaktboostersystemet.
- Tillverkaren kan i vissa fall arrangera utbildning mot förfrågan från driftansvarig.
- Utbildning av systemoperatörer kräver övervakning av specialisttekniker.

### 1.4 Konsekvenser och risker om du inte följer bruksanvisningen

- Följer du inte bruksanvisningen, så upphör garantin att gälla och skadeanspråken blir ogiltiga.
- Följer du inte bruksanvisningen, så kan det t.ex. leda till följande risker:
  - Risk för personskador pga. påverkan från el, värme, mekanik och kemi
  - Borrfall av viktiga produktfunktioner
  - Missade, nödvändiga underhålls- och serviceåtgärder
  - Miljörisk pga. läckande farliga ämnen

### 1.5 Arbeta säkerhetsmedvetet

Följande säkerhetsföreskrifter gäller utöver bruksanvisningens säkerhetsanvisningar och avsedd användning:

- Skadepreventiva föreskrifter, säkerhets- och driftföreskrifter
- Explosionsförebyggande och skyddande föreskrifter
- Säkerhetsföreskrifter för hantering av farliga ämnen
- Tillämpade standarder, föreskrifter och lagar

### 1.6 Säkerhetsanvisningar för driftansvarig/operatörer

- Ger lokalt skydd mot kontakt med värme, kyla och rörliga delar samt funktionskontroll.
- Ta inte bort kontaktskydd vid drift av pumpen.
- Eliminera risker pga. el (se resp. lands och/eller lokala elbolagens föreskrifter).
- Ökar inte riskpotentialen vid pumpavstängning, ordna ett nödstoppdon direkt vid pumpen/pumpenheten vid installation av pumpuppsättningen.

### 1.7 Säkerhetsanvisningar för underhåll, inspektion och montering

- Ändringar eller modifieringar av systemet kräver tillverkarens godkännande.

- Använd bara originaldelar eller delar godkända av tillverkaren.
- Användning av delar som inte är godkända kan leda till att produktansvaret och ansvaret för följdskador upphör.
- Det är bara rätt utbildad och behörig personal som får montera, idriffta, underhålla och stänga av kompaktboostern.
- Driftansvarig måste se till så att det bara är rätt utbildad och behörig personal som underhåller och monterar kompaktboostern.
- Serva bara systemet när maskinen är av.
- Pumphuset måste ha omgivningstemperatur.
- Pumphuset måste vara tryckföst och tomt.
- Du måste under alla omständigheter följa bruksanvisningens metoder för systemavstängning.
- Återmontera säkerhetsutrustning och skydd samt aktivera dem igen direkt efter att systemarbetena är klara. Följ checklistan för uppstart innan du startar upp igen.
- Håll obehöriga (t.ex. barn) borta från systemet.
- Vänta minst 10 minuter innan du öppnar kompaktboostern eller lossar spänningsmatningen

## 1.8 O tillåtna driftsätt

Du måste alltid följa de gränser som dokumentationen anger. Levererat system garanterar bara tillförlitlig drift vid avsedd användning.

## 2 Allmän information

### 2.1 Grundprinciper

Bruksanvisningen är en del av de serier och versioner som nämns på framsidan. Bruksanvisningen beskriver säker och avsedd användning för alla driftlägen.

Typskylten anger serien och storleken, viktigaste driftinfon och ordernumret. Tillverknings-/serienumret identifierar systemet entydigt och bör användas i det syftet vid alla kommande affärstransaktioner.

### 2.2 Installation och underhåll

Se resp. Underhållskapitel vid installation.

### 2.3 Målgrupp

Tekniskt utbildad personal är bruksanvisningens målgrupp.

### 2.4 Övriga tillämpliga dokument

Dokument	Innehåll
Dokumentation från underleverantörer	Bruksanvisningar och annan dokumentation för extrautrustning och inbyggda maskindelar

## 2.5 Bruksanvisningens säkerhetsanvisningar



### FARA!

Ställen med den här skylten innebär risk för dödsfall, allvarliga personskador eller betydande saskador om du inte följer resp. försiktighetsåtgärder!



### VARNING!

Ställen med den här skylten kan innebära risk för dödsfall, allvarliga personskador eller betydande saskador om du inte följer resp. försiktighetsåtgärder!



### VAR FÖRSIKTIG!

Ställen med den här skylten kan innebära risk för mindre personskador eller lättare saskador om du inte följer resp. försiktighetsåtgärder!



### FARA!

Allmän riskzon

Symbolen i kombination med signal indikerar risk för dödsfall eller personskada.



### LIVSFARLIG SPÄNNING

Livsfarlig spänning

Symbolen i kombination med signal indikerar risk för personskada pga. elspänning och ger info om skydd mot elspänning.



### VAR FÖRSIKTIG!

Maskinskada

Symbolen i kombination med signalen OBS! indikerar risk för maskinskada och felfunktion.

## 3 Transport och förvaring

### 3.1 Gör tillståndskontroll vid leveransmottagningen

- Kontrollera innehållet i alla förpackningar för skador vid leverans.
- Uppskatta omfatningen av ev. transportskada, dokumentera skadan och meddela Resideo skriftligen omgående.

### 3.2 Transport



### FARA!

Vältande kompaktbooster

Krossrisk pga. kompaktbooster!

- Se till så att systemet inte fastnar i elledningarna.
- Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.
- Ta hänsyn till vikt, balans- och upphängningspunkt
- Använd bara lämpliga och godkända transportmedel som kran, gaffeltruck och palldragare.

- Fäst och transportera säkerhetsavskiljaren som bilden visar vid kranlyft eller flytta pallen med gaffeltruck eller palldragare.



Fig. 29 Fästa lyftmedlen och transportera

- Välj rätt transportsätt som är lämpligt för viktklassen.
1. Ta bort förpackningen och hättorna på anslutningsöppningarna
  2. Kontrollera med avseende på transportskador.
  3. Transportera kompaktboostern till monteringsplatsen
  4. Lyft av kompaktboostern från pallen med lämplig lyftanordning
  5. Fäst strroppar runt kompaktbooster som bilden visar.
  6. Lyft av kompaktboostern från pallen med lämplig lyftanordning och få undan pallen
  7. Sätt försiktigt ned kompaktboostern på installationsplatsen.

### 3.3 Lagring/konservering



#### VAR FÖRSIKTIG!

Lagerskada pga. frost, fukt, smuts, UV-strålning eller skadedyr

Korrasjon på/kontaminering av kompaktboostern!  
Skydda kompaktboostern mot frost, förvara den inte utomhus.



#### VAR FÖRSIKTIG!

Fuktiga, smutsiga eller skadade öppningar och förgreningar

- Läckande eller skadad kompaktbooster!
- Öppna inte kompaktboosterns öppningar förrän vid installation.

### 3.4 Returleverans

1. Dra ut kontakten ur uttaget
2. Skölj ur och rengör kompaktboostern, särskilt vid skadliga, explosiva, heta vätskor eller andra högriskvätskor.

3. Reagerar transporterade pumpvätskors avlagringar med fukt och ger korrasjonsskador eller antändning vid syrekontakt, så måste kompaktboostern dessutom neutraliseras och blåsas ur med vattenfri gas för att torka.
4. Kompaktboostern måste alltid ha ett fullständigt icke-invändningsintyg. Det är viktigt att du anger ev. tillämpade säkerhets- och dekontamineringsåtgärder.

### 3.5 Omhändertagande



#### VARNING!

Farligt eller hett pumpmedium

Farligt för människor och miljö!

- Samla upp och omhänderta vätska
- Använd skyddskläder och -mask, om det behövs.
- Följ lagstiftning gällande omhändertagande av farliga medier.

1. Demontera kompaktboostern.
2. Samla upp fett och smörjmedel vid demonteringen.
3. Sortera pumpmaterialen till exempel efter:
  - Metall
  - Syntetmaterial
  - Elektronikskrot
  - Fett och smörjmedel
3. Omhänderta enligt gällande, lokala föreskrifter eller ordna omhändertagande enligt föreskrifterna.  
El- och elektronikutrustning märkt med symbolen intill får du inte slänga som hushållsavfall när den är uttjänt.  
För återvinning, kontakta lokalt återvinningsföretag.  
Innehåller uttjänta el- och elektronikenheter personuppgifter, så är det användarens eget ansvar att radera dem före återvinning.

## 4 Beskrivning

### 4.1 Allmän beskrivning

Helautomatisk, anslutningsklar kompaktbooster bestående av enkelpump och buffertank som ger hygienseparation av dricksvattnet och skydd mot odrickbart kategori 5-vatten enligt EN 1717.

## 4.2 Tekniska data

<b>Media</b>	
Medium:	Industrivatten Kylvatten Vätskor som inte angriper materialen kemiskt och mekaniskt. max. +30 °C
Flöde:	upp till 8 m <sup>3</sup> /h, 2,22 l/s
Max. uppfordringshöjd:	76 m
<b>Anslutningar/storlekar</b>	
Anslutningsstorlekar:	G 1 1/4" - R 1 1/4"
<b>Tryckvärden</b>	
Max. drifttryck:	8 bar

<b>Specifikationer</b>	
Ställdon:	1-fas växelströmsmotor (AC)
Matningsspänning:	230 V, 50 Hz
Skyddsklass:	IP55
Termisk klass:	F
Effekt:	1,5 kW (PN)
Strömförbrukning:	9,0 A
Tomvikt:	81 kg
Tankvolym:	100 liter

## 4.4 ID-plåt




Fig. 30 ID-plåt (exempel)

1 Serie, storlek	2 Nätspänning, strömförbrukning
3 max. uppfordringshöjd	4 Effektpartagning
5 Tillverkningsnummer	6 Max. tillåtet flöde
7 Inträngningsskyddsmärkning	8 Ordernummer

### Kod för produktionsnumret

Artikel	Betydelse
19	Tillverkningsår
03	Tillverkningsvecka

OBS: T.ex.: 1903

## 4.5 Förväntade ljudemissionsvärden

Se pumpens bruksanvisning för pumpens ljudemissionsvärden.

## 4.6 Mått

### Översikt




Fig. 31 Materialnr.

OBS: Alla mått i mm om inte annat anges.

## 5 Installationsanvisningar

### 5.1 Testning före riggning



#### VARNING!

Installation på onivellerade och fristående installationsplatser

Risk för person- och sakkador!

- Se till så att det finns tillräcklig kompressionsstyrka enligt klass C12/15 för betong med exponeringsklass X0 enligt EN 206-1.
- Installationsplatsen måste vara horisontal
- Håll koll på vikten



#### NOTERING

Kompakboosterns skyddshölje ger tillräcklig ljudisolering i byggnaden.



#### NOTERING

Kör inte kompakboostern nära vardags- och sovrum.

Kontrollera följande punkter före installation:

- Inspektera byggnadens arkitektur och förbered den enligt dimensioneringsbladet.
- Systemet är lämpligt för elnät enligt specifikationerna på typskylden.
- Frostfri installationsplats
- Låsbar installationsplats
- Välventilerad installationsplats
- Kräver tillräckligt dimensionerad avtappningsanslutning (avloppsanslutning eller liknande) (enligt EN 12056).

- Håll koll på kompenseringens krypresistans, om det finns sådan.
- Det måste gå att byta kompenseringar smidigt.

### 5.2 Installera kompaktboostern



#### VARNING!

Kompaktboostern är topplank.

- Risk för personskada pga. vältande kompaktbooster
- Säkra systemet så att det inte kan välta innan det är permanentförankrat.
- Förankra systemet ordentligt i grunden.



Vi rekommenderar att du stagar kompenseringarna vid installation för att undvika överföring av rörkrafter och stomljud från kompaktboostern.

Förpackningen är borttagen

Lämplig plats är vald enligt specifikationerna

Det finns tillräckligt med utrymme åt alla håll för service.

1. Markera installationshålen på golvet som databladet beskriver.
2. Borra hålen (max. Ø 12 mm).
3. Sätt i lämplig plugg i rätt storlek.
4. Positionera systemet för installation.
5. Förankra systemet ordentligt i grunden med lämpliga skruvar.

### 5.3 Anslutningsrör



#### VAR FÖRSIKTIG!

Luftficka i sugledningen

Kompaktboostern kan inte suga pumpmediet!

- Installera rören stigande




Fig. 32 Rätt röranslutning

Vi rekommenderar att du använder stagade kompenseringar.

1. Installera alltid röten spänningsfritt.
2. Rör med trycksatta utkastledningar med distributionsledningar på retur- och utkastsidan.

### 5.3.1 Installation av rörkompensering



#### FARA!

Gnistor och strålningsvärme

Brandrisk!

- Skydda kompenseringen med lämpliga åtgärder vid svetsarbeten i näheten.



#### VAR FÖRSIKTIG!

Läckande kompensering

Översvämmat teknikrum.

- Kontrollera regelbundet med avseende på revor och blåsor, exponerat material och andra defekter.
- Kompenseringen har stomljudisolering för att bryta längdbegränsningen och absorbera reaktionskrafterna.
1. Installera kompenseringen spänningsfritt på röret.
  2. Dra åt skruvarna jämnt korsvis.
  3. Måla inte kompenseringen och skydda den mot olja.
  4. Kompenseringen måste alltid gå att komma åt för inspektion på kompaktboostern och ska därför inte ha rörisolering.
  5. Kompenseringen slits.

### 5.4 Elanslutning



#### LIVSFARLIG SPÄNNING

Risk om obehöriga jobbar på kompaktboostern

Livsfara pga. elstöt!

- Endast behörig elektriker får installera och arbeta med kompaktboosterns elutrustning.
- Följ IEC 60364-föreskrifterna.



#### LIVSFARLIG SPÄNNING

Felaktig elanslutning

Risk för skador på elnätet, kortslutning!

- Följ de lokala elbolagens villkor för tekniska anslutningar.

Totalanslutningen avgör kabel-Ø på elmatningen.

## 6 Idrifttagning/urdrifttagning

### 6.1 Idrifttagning

#### 6.1.1 Uppstartskrav



#### VAR FÖRSIKTIG!

Torrköring av pumpen

- År torrkörningsskyddet avaktiverat, så ansvarar operatören för ev. torrkörning.

Kontrollera följande punkter före uppstart av kompaktboostern:

- Kompaktboostern är elektriskt ansluten till alla skydd enligt föreskrifterna.
- Alla relevanta krav i VDE-föreskrifter och landspecifika föreskrifter är uppfyllda.

#### 6.1.2 Fyll på och avlufta kompaktboostern



#### VAR FÖRSIKTIG!

Röret är inte fritt från avlagringar

Risk för skador på pump/kompaktbooster

- Se till så att rör och kompaktbooster är fria från avlagringar före uppstart (och testning).



#### i

Kompaktboostern är hydraultestad med vatten och tömd före leverans. Det går inte att undvika restvatten rent tekniskt.

Ta bort hättorna på anslutningsöppningarna strax före installation

Följ EN 806 före uppstart av kompaktboostern.

Vi rekommenderar ursköljning och proffsdesinficering vid långtidsanvändning.

På stora eller förgrenade rörsystem räcker lokal spolning av säkerhetsavskiljaren.



i Flytringstätningarna kan läcka lite vid uppstart, men inte när driften varit igång ett kort tag.

- Dra åt rörkopplingarna mellan pump och rör.
- Pumpens originalbruksanvisning måste finnas tillhands.
- Kontrollera att flänskopplingarna är åtdragna ordentligt.
- Intag och utblås till motorns luftkyllning måste vara fria.
- Alla avstångningsventiler i systemet måste vara öppna.
- Membrantryckkärlets förladdningstryck måste vara kontrollerat.
- 1. Öppna avluftningsskruvarna på pumpen som pumpuppsättningens originalbruksanvisning anger.
- 2. Öppna långsamt avstångningsventilerna på inloppssidan och fyll systemet tills det rinner pumpmedium ur alla avluftningshål.

3. Stäng avluftringsskruvorna, dra åt pumpavluftningen lite.
4. Slå på kompaktboostern.
5. Lossa avluftringsskruvorna och släpp ut kvarvarande luft.
6. Öppna avstängningsventilen.
7. Lossa avluftringsskruvorna och släpp ut kvarvarande luft.
8. Dra åt avluftringsskruven.
9. Kontrollera att pumpen går jämnt.
10. Stäng avstängningsventilens trycksida och kontrollera om pumpen når nolläge.
11. Stäng avstängningsventilen  
Pumpen slår av

### 6.1.3 Slå på

Kompaktboostern är fyld och avlutfad

1. Sätt kontakten i eluttaget.

## 6.1.4 Checklista för uppstart

Arbets-steg	Åtgärd	slutförd
1	Läs bruksanvisningen.	
2	Kontrollera matningsspänningen och jämför med värdena på typskylten.	
3	Kontrollera jordningssystemet (genom mätning).	
4	Kontrollera den mekaniska anslutningen till vattenförsörjningssystemet. Dra åt flänsar och skruvar.	
5	Fyll och avlufta kompaktboostern.	
6	Kontrollera påfyllningen.	
7	Kontrollera kopplingsanordningen för att se att alla ellsedningar fortfarande är ordentligt anslutna till plintarna.	
8	Kontrollera det förinställda värdet, korrigera vid behov.	
9	Kontrollera att torrkörningsskyddet fungerar. Om det inte är tillgängligt, anteckna i uppstartsprotokollet.	
10	Avlufta pumpen en andra gång efter att den har kört i några minuter (5–10).	
11	Kontrollera förtryck i membrantryckkärllet	
12	Fyll i uppstartsprotokollet tillsammans med operatören och visa operatören hur maskinen fungerar.	

## 6.2 Driftintervallsgränser



### FARA!

Gränsöverskridelser

Risk för pumpskador!

- Följ angiven driftinfo på databladet.
- Undvik drift mot stängd avstängningsventil.
- Använd inte pumpuppsättningen utan de specificerade gränserna nedan.



### FARA!

Explosionsrisk!

Överskider användningsgränsen för pumpmediet.

- Pumpa aldrig olika vätskor som kan reagera kemiskt med varandra.
- Pumpa aldrig brännbara medier med medietemperatur över antändningstemperaturen.



### VAR FÖRSIKTIG!

Stor temperaturskillnad mellan medium och pump

Risk för maskinskada!

- Temperaturskillnaden mellan medium och pump får aldrig överstiga 60 °C.

- Om temperaturskillnaden mellan pump och medium är större än 30 °C ska pumpen fyllas långsamt/  
värmas upp för att undvika temperaturchock.

Driftintervallet beror på applikationen och en kombination av tryck och temperatur.

## 6.2.1 Omgivningsförhållanden

Förvara delarna i originalförpackningen och packa inte upp dem förrän precis innan installation.

Följande parametrar gäller under transport och förvaring:

Parameter	Värde
Miljö:	ren, torr och dammfri
Lägsta omgivningstemperatur:	0 °C
Högsta omgivningstemperatur:	+40 °C
Max. omgivningsfuktighet:	85 % *

\*ej kondenserande

## 6.2.2 Max. drifttryck



### VAR FÖRSIKTIG!

Överskider tillåtet drifttryck.

Risk för skador på tätningar och anslutningar!

- Överskrid inte drifttrycket som står på databladet.

## 6.2.3 Pumpmedium

- Industrivatten
- Kylvatten
- Vätskor som inte angriper materialen kemiskt och mekaniskt.

## 6.3 Urdrifttagning

### 6.3.1 Slå av

- Ta ut kontakten från eluttaget

### 6.3.2 Åtgärder vid urdrifttagning

Kompaktboosten är bortkopplad från effektmätningen.

- Stäng kulentvilen
- Stäng inloppet till tanken, om det finns sådant.
- Öppna dräneringsplugg 1 och töm tanken.



Fig. 33 Öppna dräneringspluggen

- |          |                  |
|----------|------------------|
| <b>1</b> | Avtappningsplugg |
|----------|------------------|

## 7 Drift



### VAR FÖRSIKTIG!

#### Felhantering

Risk för pumpsystemskskador!

- Se till så att alla lokala krav är uppfyllda, särskilt maskin- och lågspänningssdirektiven.
- Kontrollera kabeldragningen före uppstart.

## 7.1 Pumpstyrning




- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Den gröna lampan tänds för att signalera standbyläge. |
|----------|---|

- |          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | Den röda lampan tänds vid vattenavbrott eller felfunktion. |
|----------|--|

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>3</b> | Återställningsfunktion |
|----------|------------------------|

- |          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>4</b> | Nätkabel<br>(Diameter 11,5 mm) |
|----------|--------------------------------|

Fig. 34 Pumpstyrning (extern)



- |          |                   |
|----------|-------------------|
| <b>1</b> | Klämmer på motorn |
|----------|-------------------|

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>2</b> | Justeringskruv för försladdningstryck |
|----------|---------------------------------------|

- |          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>3</b> | Klämmer på nätkabeln |
|----------|----------------------|

Fig. 35 Pumpstyrning (intern)

## 7.2 Funktioner och egenskaper

### 7.2.1 Ändra tillslagstryck

Tillslagstrycket går att justera i intervallet 2 till 3,5 bar

- Lossa höljesskruvarna med lämpligt verktyg och ta bort höljet.
- Vrid på ställskruvarna och ställ in det tillslagstryck du vill ha.
- Sätt tillbaka höljet och dra åt skruvarna för hand.

### 7.2.2 Ändra felmeddelanden

Den röda lampan tänds vid vattenavbrott eller felfunktion.

Felorsaken är identifierad och åtgärdad.

- Tryck på återställningsknappen i ca 3 sekunder.

## 8 Underhåll

### 8.1 Allmän information/ säkerhetsföreskrifter



### LIVSFARLIG SPÄNNING

Oavsniktligt tillslag av kompaktboosten

Livsfara!

- Kompaktboosten måste vara spänninglös vid alla reparations- och underhållsarbeten. (Dra ut kontakten ur eluttaget)
- Säkra mot återstart.



### WARNING!

Olämpliga lyft/förflyttningar av tunga moduler och komponenter

Risk för person- eller sakskador!

- Använd lämpliga transport-/lyftanordningar och lyftdon vid förflyttning av tunga moduler och komponenter.



### VAR FÖRSIKTIG!

Risk om obehöriga jobbar på kompaktboosten

- Risk för personskador!
- Låt bara specialutbildad personal göra reparations- och underhållsarbeten.



#### **VAR FÖRSIKTIG!**

- Felaktigt underhållen kompaktbooster kan medföra att den inte fungerar som den avser att fungera!
- Underhåll kompaktboostern regelbundet.
  - Sätt ihop ett underhållsschema för kompaktboostern med särskild inriktning på pumpsmörjning, axeltätning och koppling.

Det är bara rätt utbildad och behörig personal som får montera, idrätta, underhålla och stänga av kompaktboostern.

- Följ alltid alla säkerhetsföreskrifter och -anvisningar.
- Följ arbetsanvisningarna på pumparna.
- Kontakta vår serviceavdelning vid skador.
- Sätter du ihop ett underhållsschema, så minimerar du kostnaderna för nödvändigt underhåll för att undvika dyrare reparationer och för att ge kompaktboostern felfri och tillförlitlig funktion.
- Använd inte våld vid demontering och montering.
- Kompaktboostern medför ingen biologisk risk vid normaldrift.
- Risker kan leda till mikrobiologisk kontaminering.
- Rengör bufferttanken regelbundet med rent kranvattnet!

### **8.2.2 Underhållsschema**

Intervall	Mät
Minst en gång per år	Pump och drivmotor ska köra jämnt, glidringstätningarna ska inte läcka Kontrollera att avstångnings-, avtappnings- och kontrollventilerna fungerar korrekt och inte läcker. Filter i tryckreduceringsventilen, om tillämpligt Kontrollera kompensatorer för slitage (om tillämpligt). Kontrollera förladdningstrycket och kontrollera, vid behov, om membrantryckkärlet läcker. Kontrollera automatisk koppling. Kontrollera systemets till- och fränslagningspunkter. Kontrollera vattentillförseln, förladdningstrycket, vattenavbrotsövervakningen och tryckreducerventilen. Kontrollera om överflödet är öppet och rent.

### **8.2.3 Ställ in förtryck**

- ⚠ FARA!**  
Påfyllning av fel gas i expansionskärlet  
Förgiftningsrisk!
- Fyll alltid trykkudden med kväve.
- 
- #### **VAR FÖRSIKTIG!**
- För högt förtryck  
Risk för tankskador!

  - Håll de värden som tillverkaren angott på tanken (se typskylden eller tankens bruksanvisning).
- ## **8.2 Underhåll**
- ### **8.2.1 Driftövervakning**
- 
- #### **VAR FÖRSIKTIG!**
- Torrköring ger ökad förslitning
- Risk för pumpskador!
- Använd aldrig pumpen när den är tom.
  - Stäng aldrig avstångningsventilen på sugledning och/eller matarledning vid drift.
- 
- #### **VAR FÖRSIKTIG!**
- Överskrider tillåten temperatur för pumpmediet
- Risk för pumpskador!
- Drift med långvarigt stängda avstångningsventiler är inte tillåten (överhettning av pumpmediet).
  - Håll de angivna temperaturvärdet i tekniska data på databladet.
- Håll koll på och kontrollera följande punkter vid drift:
- Jämför membrantryckkärlets förladdningstryck med de rekommenderade värdena.
  - Kontrollera ljudet av rullagren vid drift.
  - Vibrationer, missljud och ökad effektförbrukning vid konstanta driftförhållanden är tecken på förslitning.
  - Funktionskontrollera övriga anslutningar, om det finns sådana.
- 64
- MU1H-1382 GE23 R0320

pE = 5 bar: förtryck  $5 \times 0,9 = 4,5$  bar

pE = 2 bar: förtryck  $2 \times 0,8 = 1,6$  bar

### Kontrollera förtryck:

1. Stäng avstängningsventilen under membrantryckkärlet.
2. Töm membrantryckkärlet via dräneringsventilen.
3. Skruva av ventilens skyddshätta på membrantryckkärlet och spara den.
4. Kontroller för lämpligt instrument (t.ex. däcktrycksmätare).
5. Sätt på ventilens skyddshätta på membrantryckkärlet.

### Fyll membrantryckkärlet

- Skruva av ventilens skyddshätta på membrantryckkärlet och spara den.
- Fyll på luft via ventilen.
- Sätt på ventilens skyddshätta på membrantryckkärlet.

### 8.3 Byt ställdon

1. Dra ut kontakten ur uttaget
2. Rören behöver dräneras
3. Stäng kulventilen
4. Lossa förgreningen som inte går från ställdonet
5. Byt ställdon
6. Fyll upp rören
7. Sätt kontakten i uttaget
8. Tryck på ställdonet återställningsknapp

## 9 Felsökning



### VARNING!

Felaktig felsökning

Risk för personskador!

- Följ de relevanta anvisningarna i bruksanvisningen och/eller tillverkarens dokumentation



Vår serviceavdelning hjälper gärna till. Finns ingen överensstämmelse, så gäller inte produktansvaret.

A	Kompaktboostern stängs av
B	Tryckvariation på trycksidan
C	Kompaktboostern startar inte.
D	Pumpen är igång men pumpar inte vatten.
E	Kompaktboostern pumpar för lite
F	Trycket på trycksidan för lågt
G	Trycket på trycksidan för högt
H	Den mekaniska tätningen läcker
I	Överhettning av motorn/pumpen.
J	Motorskyddsbytaren har aktiverats.
K	Kompaktboostern stängs inte av
L	Kompaktboostern startar och stänger av för ofta
M	Överhettning av motorn/pumpen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Orsak	Åtgärd
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Torrköringsskyddet har inte anslutits	Anslut eller bypass
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Huvudströmförsörjningen har brutits	Kontrollera eller eliminera defekten
x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kontrollsäkring har löst ut	Kontrollera och byt vid behov
-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	x	x	Avstängningsventiler är endast delvist öppna eller inte alls	Kontrollera och öppna vid behov
-	-	-	x	x	-	-	-	x	-	x	-	x	Pump eller röreldneyning är inte ordentligt avlutfad eller påfylld	Avlufta eller fyll på
-	-	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	Pumpen går trött	Pumpen måste repareras av en specialist
-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	Mekanisk tätning är defekt	Byt den mekaniska tätningen
-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	Inloppstrycket till tryckkärlet är inte korrekt	Ställ in inloppstrycket, byt tryckbubbla
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	Systemet läcker	Täta systemet
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	Kontrollventilen i kompaktboostern är defekt	Kontrollera och byt vid behov
-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	Formen är lägre än vad som anges i orderdata	Anslut tanken
-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	Vattenuttaget är högre än vad som angetts i orderdata.	Förfrågan måste göras

## 10 Reservdelar

För reservdelar, gå in på [homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)

## 11 Intyg om att det inte föreligger några invändningar

### Typ

Beställningsnummer/Artikelnummer<sup>3)</sup>

---

Leveransdatum

---

Användningsområde

---

Pumpmedium<sup>3)</sup>

---

Markera om tillämpligt<sup>3)</sup>:




korrasiv




oxiderande




brandfarligt




explosivt




skadligt för hälsan




skadligt för hälsan




giftigt




radioaktivt




farligt för miljön




ofarligt

Anledning till returnen<sup>3)</sup>

---

Noteringar:

---



---

Systemet/tillbehören måste tömmas noga och rengöras såväl på utsidan som insidan.

- Det krävs inga särskilda säkerhetsåtgärder för fortsatt hantering.
- Följande säkerhetsåtgärder gällande spolmedium, restvätskor och deras avfallshantering måste utföras:

---

Vi säkerställer att ovanstående information är korrekt och fullständig och leveransen kommer att göras enligt lagstadgade bestämmelser.

---

Ort, datum och signatur

---

Adress

---

Företagsstämpel





Manufactured for  
and on behalf of  
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 4,  
1180 Rolle, Switzerland  
by its authorised representative  
Ademco 1 GmbH

For more information  
[homecomfort.resideo.com/europe](http://homecomfort.resideo.com/europe)  
Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,  
74821 MOSBACH, GERMANY  
Phone: +49 6261 810  
Fax: +49 6261 81309

---

**GB**

1	Safety Guidelines . . . . .	2
2	General information . . . . .	3
3	Transportation and Storage . . . . .	4
4	Description . . . . .	5
5	Installation Guidelines . . . . .	6
6	Commissioning/ Decommissioning . . . . .	7
7	Operation . . . . .	9
8	Maintenance . . . . .	10
9	Troubleshooting . . . . .	11
10	Spare Parts . . . . .	12
11	Declaration of no objection . . . . .	13
12	Start-up protocol . . . . .	14

**D**

1	Sicherheitshinweise . . . . .	15
2	Allgemeine Informationen . . . . .	16
3	Transport und Lagerung	17
4	Bezeichnung . . . . .	18
5	Einbauhinweise . . . . .	20
6	Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme . . . . .	21
7	Betrieb . . . . .	23
8	Instandhaltung . . . . .	23
9	Fehlersuche . . . . .	25
10	Ersatzteile . . . . .	26
11	Unbedenklichkeits- erklärung . . . . .	27
12	Inbetriebnahmeprotokoll	28

**DA**

1	Sikkerhedsanvisning . . . . .	29
2	Generelle oplysninger . . . . .	30
3	Transport og opbevaring	31
4	Beskrivelse . . . . .	32
5	Installationsvejledning . . . . .	34
6	Ibrugtagning/nedlukning	35
7	Drift . . . . .	37
8	Vedligeholdelse . . . . .	37
9	Fejlfinding . . . . .	39
10	Reservedele . . . . .	40
11	Erklæring om ikke- indsigelse . . . . .	41
12	Opstartsprotokol . . . . .	42

**NO**

1	Sikkerhetsregler . . . . .	43
2	Generell informasjon . . . . .	44
3	Transport og lagring . . . . .	45
4	Beskrivelse . . . . .	46
5	Retningslinjer for installasjon . . . . .	47
6	Igangkjøring/driftsstans	48
7	Drift . . . . .	50
8	Vedlikehold . . . . .	51
9	Feilsøking . . . . .	52
10	Reservedeler . . . . .	53
11	Ubetenknelighets- erklæring . . . . .	55
12	Oppstartsprotokoll . . . . .	55

**SV**

1	Säkerhetsanvisningar . . . . .	56
2	Allmän information . . . . .	57
3	Transport och förvaring	57
4	Beskrivning . . . . .	58
5	Installationsanvisningar	60
6	Idrifttagning/ urdrifttagning . . . . .	63
7	Drift . . . . .	63
8	Underhåll . . . . .	63
9	Felsökning . . . . .	65
10	Reservdelar . . . . .	65
11	Intyg om att det inte föreligger några invändningar . . . . .	66
12	Uppstartprotokoll . . . . .	67