



KUPPLUNGEN AUS DUKTILGUSS

MONTAGEANLEITUNG

1. Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
2. Schrauben nur leicht lösen – keine Demontage
3. Kupplung auf Vollständigkeit der Einzelteile überprüfen
4. Entgratetes Rohr bis zum Anschlag einschieben (Rohr nicht anfasen)
5. Schrauben mit Schlüssel über Kreuz bis auf Anschlag anziehen, so dass kein Spalt zwischen Klemmflansch und Körper bleibt.
6. Nur Gleitmittel verwenden, die für PE-Rohre tauglich sind.
7. Bei Beschädigung der Beschichtung muss nachisoliert werden.

Einstecktiefe

Abmessung	Einstecktiefe	Max. Überbrückung (für Typ 1010)
75 mm	70 mm	90 mm
90 mm	70 mm	130 mm
110 mm	90 mm	130 mm