



Anpassung der neuen Abdeckhaube an das alte Salzkabinett

1. Bereiten Sie das Salzkabinett vor, indem Sie die alte Abdeckhaube abnehmen, den Soleschlauch vom John Guest Winkel trennen und das Kabinett zur weiteren Bearbeitung hervorziehen.



2. Markieren Sie die Stellen, an denen die neuen Löcher gebohrt werden müssen.

Hinweis:

ca. 1,5 cm von der Seite
ca. 3,0 cm von hinten



3. Bohren Sie nun an den zuvor markierten Stellen je ein Loch im Durchmesser von ca. 8 mm.



4. Positionieren Sie nun das Salzkabinett wieder vor der Flasche, schließen Sie den Soleschlauch an und setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf.

