

180mm

**MONTAGEANLEITUNG MONTAGEINSTRUCTIE**

**1** RÜCKWANDPROFIL  
ACHTERWANDPROFIEL

**2** VENTIL  
AFVOERPLUG

**3** BEFESTIGUNG BEVESTIGING

1 2

1 2

Bitte montieren Sie immer alle mitgelieferten Zubehörteile um Beschädigungen an der Emaille zu vermeiden!  
Gebruik altijd alle meegeleverde onderdelen om beschadigingen aan de emaillelaag te voorkomen!

150mm

Bubble bag for accessories kit