


# DEEP

## Brausebatterie Unterputz

Farbset chrom  
18.210550.1.01



# herzbach

**DEEP**

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset chrom

**18.210550.1.01**

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.441800.1.01	8	1
2	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
3	Glockenkappe	80.569400.1.01	5	1
4	Konerring	80.569500.1.09	2	1
5	Blende	80.530055.1.01	9	1
6	Blendenbefestigung	80.569600.1.09	3	4
7	Blendenrahmen	80.569100.1.09	5	1
8	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
9	Hülse	80.569700.1.01	7	1
10	Schraubensatz	80.569200.1.09	3	4
11	Dichtungssatz	80.569900.1.09	4	5
12	Befestigungsschrauben	80.570000.1.09	3	8

**herzbach**