

















DIN EN 1717











Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe
GERMANY
www.schloesser-armaturen.de
info@schlosser-armaturen.de


DE **Gebrauchsanleitung / Montageanleitung**
GB Instructions for use / Assembly instructions
DK Brugsanvisning / Monteringsvejledning
FR Mode d'emploi / Instructions de montage
NL Gebruiksaanwijzing / Handleiding
NO Bruksanvisning / Montasjeveiledning
PL Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu
PT Instruções para uso / Manual de Instalación
CZ Návod k použití / Montážní návod
HU Használati útmutató / Szerelési útmutató
SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning
ES Modo de empleo / Instrucciones de montaje
RU Руководство пользователя / Инструкция по монтажу
IT Istruzioni per Installazione / Istruzioni per l'uso
SK Montážny návod / Návod na použitie







01	0018203200001
02	0018360800001
03	0018310800001
04	0018613200001
05	0018193200235



0013303200001

DIN 1988
DIN 3502
DIN EN 1213

bar
max. 16
0,5
1
5

°C
max. 90°
65°