

Geberit Gateway, Firmware-Version V07

Diese Anleitung gilt für das Firmware-Update des Geberit Gateways auf die Firmware-Version V07.

Falls ein Firmware-Update zur Verfügung steht, wird dieses in der Geberit Control App mit einem orangen Warnsymbol angezeigt.

Ein Firmware-Update erfolgt entweder über die Geberit Cloud Services oder mithilfe eines USB-Sticks.

→ Siehe nächste Seite.

→ Siehe auch Systemhandbuch zu Geberit Connect, [970.746.00.0](#), Kapitel „Firmware-Update durchführen“.

Release Notes zu Firmware-Version V07

- Die Inbetriebnahmeprotokolle der zugeordneten Geberit Connect Endgeräte stehen neu auch als Sammelprotokoll beim Geberit Gateway zur Verfügung.
- Das Geberit Gateway wird neu auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützt.
- Für das Geberit Gateway kann neu die Fernwartung durch Geberit Mitarbeiter genutzt werden (länderspezifisch).

Firmware-Update mit USB-Stick

Voraussetzung

- Ein handelsüblicher USB-Stick mit FAT32-Dateisystem liegt bereit.


1 Firmware-Datei herunterladen (ca. 100 MB).
Download-Link für Firmware-Version V07:
https://firmwares.data.geberit.com/FwPkg_F500_Gateway_RS_07.gsi

2 Firmware-Datei (Gateway_F5_00_RS_XX.gsi) in Root-Verzeichnis des USB-Sticks kopieren. Im Root-Verzeichnis darf sich nur 1 Firmware-Datei befinden.

3 USB-Stick auf der Vorderseite des Geberit Gateways einstecken.

4 Geberit Control App mit Geberit Gateway verbinden.

- ✓ Die neue Firmware-Version wird mit einem Warnsymbol angezeigt.



5 [Firmware] öffnen und Firmware-Update starten.

- ✓ Der Fortschritt des Firmware-Updates wird mit den LEDs am Geberit Gateway angezeigt.
- ✓ Die Verbindung zur Geberit Control App wird während des Firmware-Updates unterbrochen.
- ✓ Falls die Firmware-Datei auch Firmware-Updates für Geberit Connect Endgeräte enthält, werden auch diese Updates ausgeführt.

USB-Stick erst ausstecken, wenn die weiße LED Netzanschluss am Geberit Gateway nicht mehr blinkt.

Falls beim Firmware-Update Probleme auftreten, Stromzufuhr zum Geberit Gateway für ca. 10 Sekunden unterbrechen.


Alternative: Firmware-Update mit Geberit Cloud Services

Voraussetzung

- Das Geberit Gateway ist über einen Router mit dem Internet verbunden.
- Die Geberit Cloud Services sind aktiviert.

1 Geberit Control App mit Geberit Gateway verbinden.

- ✓ Die neue Firmware-Version wird mit einem Warnsymbol angezeigt.



2 [Firmware] öffnen und Firmware-Update starten.

- ✓ Die Firmware-Datei wird heruntergeladen, und das Firmware-Update startet.
- ✓ Der Fortschritt des Firmware-Updates wird mit den LEDs am Geberit Gateway angezeigt.
- ✓ Die Verbindung zur Geberit Control App wird während des Firmware-Updates unterbrochen.
- ✓ Falls die Firmware-Datei auch Firmware-Updates für Geberit Connect Endgeräte enthält, werden auch diese Updates ausgeführt.

Geberit Gateway, firmware version V07

These instructions apply to the firmware update of the Geberit Gateway to firmware version V07.

If a firmware update is available, this is displayed in the Geberit Control app by an orange warning sign.

Firmware for the Geberit Gateway is updated either through Cloud Services or using a USB flash drive. → See next page.

→ See also system manual on Geberit Connect, [970.746.00.0](#), "Updating firmware" section.

Release notes for firmware version V07


- The commissioning reports of the assigned Geberit Connect end devices are now also available as a collective log on the Geberit Gateway.
- The Geberit Gateway is now also supported in the United Arab Emirates (UAE).
- Remote maintenance by Geberit employees can now be used for the Geberit Gateway (country-specific).

Firmware update with USB stick

Prerequisite

- A standard USB flash drive with FAT32 file system is available.

- 1 Download firmware file (approx. 100 MB).
Download link for firmware version V07:
https://firmwares.data.geberit.com/FwPkg_F500_Gateway_RS_07.gsi
- 2 Copy the firmware file (Gateway_F5_00_RS_XX.gsi) to the root directory of the USB flash drive. Only 1 firmware file is allowed to be located in the root directory.
- 3 Insert the USB flash drive into the front side of the Geberit Gateway.
- 4 Connect the Geberit Control app to the Geberit Gateway.
 - ✓ The new firmware version is displayed with a warning sign.



- 5 Open [firmware] and start the firmware update.
 - ✓ The progress of the firmware update is indicated by the LEDs on the Geberit Gateway.
 - ✓ The connection to the Geberit Control app is interrupted during the firmware update.
 - ✓ If the firmware file also contains firmware updates for Geberit Connect end devices, these updates will be also performed.

Only unplug the USB flash drive once the white mains connection LED on the Geberit Gateway stops flashing.


If problems occur during the firmware update, disconnect the power supply to the Geberit Gateway for approx. 10 seconds.

Alternative: Firmware update with Geberit cloud services

Prerequisite

- The Geberit Gateway is connected to the internet via a router.
- The Geberit Cloud Services are activated.

- 1 Connect the Geberit Control app to Geberit Gateway.
 - ✓ The new firmware version is displayed with a warning sign.



- 2 Open [firmware] and start firmware update.
 - ✓ The firmware file is downloaded and the firmware update starts.
 - ✓ The progress of the firmware update is indicated by the LEDs on the Geberit Gateway.
 - ✓ The connection to the Geberit Control app is interrupted during the firmware update.
 - ✓ If the firmware file contains also firmware updates for Geberit Connect end devices, these updates will be also implemented.



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com