

## SANIT Vorlage Wasser



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



### Beschreibung

- Desinfektionsmittel für die Behandlung von Geräten mit Trinkwassernutzung während der Sanitation/Wartung
- pH-neutral und verträgt sich bei richtiger Anwendung mit allen gängigen Materialien aus der Getränkeindustrie.
- wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen und Fäkalstreptokokken.
- kein Gefahrstoff.

### Anwendungsgebiete

- Wasserspender, Trinkbrunnen
- Heißgetränkeautomaten, Kaffeevollautomaten

### Anwendung

Während der Anwendung von **SANIT TrinkwaClean®** darf keine Nutzung durch Verbaucher stattfinden. Befüllen Sie alle wasserführenden Leitungen mit **SANIT TrinkwaClean®**, d.h. wenn Ihr Gerät über mehrere Getränkevarianten verfügt, müssen alle Leitungen der verschiedenen Getränke befüllt werden. Falls das Gerät nicht über einen externen Wasseranschluss verfügt, füllen Sie den Wasserbehälter mit **SANIT TrinkwaClean®** und befüllen Sie über diesen Ihr Gerät. Je nach Gerätegröße variiert das Leitungsvolumen und somit die benötigte Menge von **SANIT TrinkwaClean®**. Nachdem Sie das Gerät befüllt, haben lassen Sie **SANIT TrinkwaClean®** für 10 Minuten im System. Anschließend spülen Sie das Gerät mit reichlich Wasser durch. Bei länger nicht genutzten oder stark verkeimten Anlagen empfehlen wir den Vorgang zu wiederholen. Bitte beachten Sie bei allen Geräten und Maschinen die Pflegeanleitung des Herstellers.

Aus dem Sortiment:



### Mindesthaltbarkeit

- 3 Monate

### Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 6	1.000 ml Flasche	TRWC01
1 / 1	20 kg Kanister	TRWC20



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.